



NÁVOD K POUŽITÍ

Ukulele



Uchovejte pro další použití!
Kopírování zakázáno

Ukulele

Návod k obsluze

Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku.

Při jeho užívání dodržujte, prosím, následující pokyny:



- ° Nástroj nevystavujte extrémním teplotám nebo výrazným změnám teploty.
- ° Neskladujte jej dlouhodobě v příliš suchém nebo ve vlhkém prostředí.
- ° Nevystavujte nástroj velkému tlaku, nepokládejte na něj žádné těžší předměty.
- ° Pro čištění nástroje používejte pouze čistý suchý hadřík, v žádném případě nepoužívejte chemické čisticí přípravky.

Upozornění:

Výrobek je určen pro uživatele od 6 let.

Obsahuje ostré části, nebezpečí poranění!

POPIS VAROVNÝCH SYMBOLŮ A TECHNICKÝCH ZNAČEK

	Certifikát EU. Nahrazuje prohlášení o shodě a dokládá, že výrobek odpovídá všem legislativním ustanovením EU.
	Zákaz vhazování do veřejného odpadu
	Jiné nebezpečí a varování
	Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
	Nebezpečí požáru
	Nebezpečí popálení
	Nebezpečí poškození sluchu
	Laserové záření
	Nebezpečí pádu přístroje
	Neotevírat kryt přístroje
	Vodě neodolný přístroj
	Přečíst si návod
	Nehořlavý povrch přístroje
	Přístroj je určen pro použití v interiéru
	Minimální vzdálenost přístroje od hořlavých materiálů
	Tepelná pojistka (maximální teplota)
	Uzemnění
	Polarita
	Dvojitě stínění síťového zdroje
	Oddělovací ochranný transformátor
	Ochrana povrchové teploty transformátoru
	Spotřebič třídy III – ve kterém se ochrana před úrazem elektrickým proudem zakládá na napětí bezpečným malým napětím (SELV)

Distribuce v CZ a SK:



HDT impex s. r. o.
 Botanická 3
 362 63 Karlovy Vary
 E-mail: info@HDT.cz
 www.HDT.cz

HDT SK, s.r. o.
 Borekova 37
 821 06 Bratislava
 E-mail: info@HDTSK.sk
 www.HDTSK.sk

Práva na technické změny bez předchozích oznámení vyhrazena. Tiskové chyby vyhrazeny a obrázky jsou pouze ilustrační.