

eurolite

NÁVOD K POUŽITÍ

RUBBERLIGHT 5, 9, 44 m



Uchovejte pro další použití!
Kopírování zakázáno

50506009-95 Rubberlight 5,9,44 m

Návod k obsluze

Pro vaši bezpečnost si prosím před použitím přístroje pečlivě prostudujte tento návod k obsluze!

Všechny osoby, které budou v kontaktu s přístrojem při instalaci, provozu a údržbě by měly

- být adekvátně kvalifikované
- postupovat podle tohoto návodu
- pokládat návod k obsluze za část produktu
- ponechat si návod k obsluze po celou dobu používání produktu
- předat dál návod k obsluze každému dalšímu majiteli nebo uživateli produktu
- stáhnout si z internetu poslední verzi návodu



Řetěz lze stříhat na označených místech (obrázek nůžek) ✂.
Je nutné použít příslušný napájecí kabel s usměrňovačem.

ÚVOD

Těší nás, že jste se rozhodli pro světelný řetěz Rubberlight. Pokud se budete řídit pokyny, uvedenými v tomto návodu, jsme si jisti, že budete mít z jeho koupě dlouho radost. Vyndejte světelný řetěz z obalu.

Vlastnosti

Dekorace se stylem. Extrémně flexibilní světelná hadice

- Optimálně chráněné lampičky v celoplastové hadici
- K dostání v 6 různých barvách
- Realizujte svoje představy tvaru pro nápisy, tvary, dekorace výloh, party atd.
- Vysoká živostnost lampiček
- Voděodolná hadice - vhodný pro venkovní montáže
- Ovladatelný přes každý světelný ovladač
- Bohaté příslušenství

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ



POZOR!

Buďte obzvlášť opatrní při styku s nebezpečným elektrickým proudem. U tohoto napětí může dojít k životu nebezpečnému poranění elektrickým proudem!

Tento přístroj opustil naši firmu v perfektním stavu. K udržení tohoto stavu a k zajištění bezpečného provozu je zcela nezbytné řídit se bezpečnostními pokyny a varováními, uvedenými v tomto návodu.

Důležité:

Závady vzniklé nedodržováním pokynů, uvedených v tomto návodu k obsluze, nejsou předmětem záruky.

Prodejce neponese zodpovědnost za takto vzniklé závady.

Na světelný řetěz nikdy neberte kladivo, mohli byste poškodit lampičky. Přístroj nikdy neprovozujte v obalu nebo navinutý, aby se nepřehřál. Nedovolte, aby síťové vedení přišlo do kontaktu s jinými kabely! Buďte opatrní při zacházení se síťovým vedením a síťovou přípojkou. Nedotýkejte se těchto částí mokrými rukama! Přesvědčte se, že připojené síťové napětí není vyšší, než jaké je uvedeno na typovém štítku. Dbejte na to, aby síťové vedení nemohlo být zalomeno nebo poškozeno ostrými hranami. Kontrolujte pravidelně přístroj a síťové vedení. Tento přístroj je zařazen do bezpečnostní třídy II. Přístroj je izolovaný. Pokud není přístroj v provozu a nebo před jeho čištěním ho vždy odpojte od zdroje elektrického proudu! Při vytahování kabelu držte zástrčku a nikdy netahejte za kabel! Pozor: Nikdy se přístroje nedotýkejte během provozu. Lampičky se rozžhavují!

Když je jasné, že nebude možný bezpečný provoz, vypněte světelný řetěz a zajistěte proti nekontrolovanému použití! Je jasné, že nebude možný bezpečný provoz, když

- světelný řetěz nefunguje
- světelný řetěz vykazuje jasné poškození
- byl dlouho skladován v nevhodných podmínkách nebo
- byl nevhodně přepravován.

Uvědomte si, že na škody, způsobené manuálním zásahem do přístroje se nevztahují podmínky záruky.

Chraňte před dětmi a laiky!

PROVOZNÍ PODMÍNKY

U tohoto přístroje se jedná o světelný řetěz, kterým lze provádět dekorativní světelné efekty. Tento produkt je určen pro připojení k 230V, 50 Hz střídavého napětí. Světelné řetězy jsou odolné proti stříkající vodě (ochranný stupeň IP44) a mohou proto být použity jak v místnostech, tak i venku. Netřeste s přístrojem. Při instalaci a provozu se vyvarujte použití hrubé síly. Okolní teplota musí být mezi -5°C a $+45^{\circ}\text{C}$. Chraňte přístroj před přímým slunečním zářením (též při transportu v uzavřeném voze) a před topnými tělesy. Relativní vzdušná vlhkost nesmí při okolní teplotě 45°C překročit 50 %. Tento přístroj smí být provozován pouze v nadmořské výšce mezi -20 a 2000 m nad mořem. Přístroj nepoužívejte za bouřky. Přepětí může přístroj poškodit. Při bouřce přístroj odpojte ze sítě (vytáhněte zástrčku). Přístroj uveďte do provozu až poté, co se seznámíte s jeho vlastnostmi. Nedovolte používat přístroj osobám bez potřebné kvalifikace. Nejčastější poškození jsou způsobena neodborným zacházením! Při převozu přístroje používejte vždy originální obal. Upozorňujeme vás, že svévolné provedení změn na přístroji je z hlediska bezpečnosti zakázáno. V případě, že přístroj bude používán jiným způsobem, než jak je uvedeno v této uživatelské příručce, může dojít k jeho poškození a k zániku záruky. Kromě toho se můžete vystavit nebezpečí úrazu elektrickým proudem, požáru, apod.



NEBEZPEČÍ POŽÁRU!

Při instalaci přístroje dbejte na to, aby se ve vzdálenosti min. 0,5 m nenacházely žádné lehce vznětlivé materiály (dekorace atd.).

Vyndejte světelný řetěz z obalu. Rozviňte řetěz, připojte ho k síti a chvíli počkejte, dokud se nezahřeje. Odpojte řetěz znovu od sítě a potom začněte s instalací. Řetěz stříhejte jen na označených místech.



Řetěz lze rozstříhat na všech 72 LED (2 m odstupy).

Řetěz je odolný proti povětrnostním vlivům (IP 44). Při venkovní montáži přesto použijte k izolaci spojek, napájecích dílů a koncových čepiček silikon. Pro vytvoření designu si naznačte požadovaný tvar na povrch a připevněte ho připevňovacími svorkami. Pro volné tvary použijte stabilní drát, aby řetěz držel v požadovaném tvaru. Minimální poloměr ohybu je 3 cm. Pro spojení řetězu s drátem použijte kabelové spojky. Kabelové spojky lze potom zafixovat přísavkami. Ohněte řetěz doleva a kleštěma odštlípnete délku řetězu. Ohněte řetěz doprava a kleštěma odštlípnete délku řetězu.

Připojení napájecího kusu:

Nejprve nasadte šroubovací uzávěr na hadici. Potom zastrčte napájecí kus špičatým koncem do konce hadice. Přitáhněte šroubovací uzávěr.

Spojení více řetězů:

Nejdřív vytáhněte řetěz ze zásuvky! Přesvědčte se, že mezi sebou spojujete jen typ 230 V. Celková délka nesmí překročit 44 m. Při spojování více řetězů dohromady dbejte na to, aby byly spojky vždy správně připojeny. Nasadte nejprve šroubovací uzávěr na hadici. Potom zastrčte spojku se špičatým koncem do konce hadice. Zašroubujte šroubovací uzávěr. Nyní spojte zásuvky bez proudu mezi sebou a utáhněte šroubovací uzávěry. Připojte poslední řetěz jak je popsáno výše. Poslední řetěz musí mít na konci koncovou čepičku. Přilepte koncovou čepičku na hadici.

Připojení k síti:

Připojte napájecí díl do sítě. Dbejte na to, aby byla zástrčka v suchu.

Připojení ke kontroleru:

Připojte síťovou zástrčku do kontroleru. Po instalaci musí být síťový kabel, zástrčka a spojka umístěny tak, aby se za ně nemohlo tahat nebo s nimi otáčet. Světelný řetěz nesmí být nikdy zakryt ostatními předměty.

OVLÁDÁNÍ

Jakmile připojíte řetěz do sítě, začnou lampičky svítit.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Přístroj musí být pravidelně čištěn od nečistot jako je prach apod.. K čištění použijte navlhčený hadřík. Nikdy nepoužívejte alkohol nebo jiné čisticí prostředky! V přístroji nejsou žádné součástky, vyžadující údržbu. Nepoužitelné světelné řetězy zlikvidujte podle platných uzákoněných pravidel! Pokud máte nějaké dotazy, je vám váš prodejce kdykoliv rád k dispozici.

TECHNICKÁ DATA

Napětí:	230 V AC, 50 Hz ~
Příkon/hadice:	100 W
Max. celková délka:	44 m
Žárovky/metr:	36
Žárovky/hadice:	1584
Vzdálenost žárovek:	28 mm
Průměr hadice:	13 mm
Váha/hadice:	6,5 kg
Příslušenství:	Best.-Nr.:
RUBBERLIGHT upevňovací klip, 50 kusů	50510100
RUBBERLIGHT kabel napájecí bez vidlice	50510110
RUBBERLIGHT kabel napájecí s vidlicí/EUROStk	50510112
RUBBERLIGHT napájecí díl	50510113
RUBBERLIGHT koncovka	50510120
RUBBERLIGHT hadicová sponka, 1 kus	50510125
RUBBERLIGHT propojka T	50510130
RUBBERLIGHT propojka X	50510135
RUBBERLIGHT propojka přímá	50510140
RUBBERLIGHT propojka 90°	50510145
Samolepicí uchycení	50510150
Instalační lišta pro RUBBERLIGHT, 1 kus	50510170
Lepidlo pro RUBBERLIGHT 1 lahvička	50510175

POPIS VAROVNÝCH SYMBOLŮ A TECHNICKÝCH ZNAČEK

	Certifikát EU. Nahrazuje prohlášení o shodě a dokládá, že výrobek odpovídá všem legislativním ustanovením EU.
	Zákaz vhazování do veřejného odpadu
	Jiné nebezpečí a varování
	Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
	Nebezpečí požáru
	Nebezpečí popálení
	Nebezpečí poškození sluchu
	Laserové záření
	Nebezpečí pádu přístroje
	Neotevírat kryt přístroje
	Vodě neodolný přístroj
	Přečíst si návod
	Nehořlavý povrch přístroje
	Přístroj je určen pro použití v interiéru
	Minimální vzdálenost přístroje od hořlavých materiálů
	Tepelná pojistka (maximální teplota)
	Uzemnění
	Polarita
	Dvojitě stínění síťového zdroje
	Oddělovací ochranný transformátor
	Ochrana povrchové teploty transformátoru
	Spotřebič třídy III – ve kterém se ochrana před úrazem elektrickým proudem zakládá na napětí bezpečným malým napětím (SELV)

Distribuce v CZ a SK:



Play with Us

HDT impex s. r. o.
Botanická 3
362 63 Karlovy Vary
E-mail: info@HDT.cz
www.HDT.cz

HDT SK, s.r. o.
Borekova 37
821 06 Bratislava
E-mail: info@HDTSK.sk
www.HDTSK.sk

Práva na technické změny bez předchozích oznámení vyhrazena. Tiskové chyby vyhrazeny a obrázky jsou pouze ilustrační.