

eurolite

NÁVOD K POUŽITÍ

EL neon provázek
2 mm



Uchovejte pro další použití!
Kopírování zakázáno

50520300-48 Eurolite neon provázek 2mm

Návod k obsluze



POZOR!

Přístroj udržujte v suchu a chraňte před vlhkem!

Pro Vaši bezpečnost si před prvním zavedením do provozu pečlivě přečtěte tento návod k použití! Všechny osoby, které se podílejí na instalaci, zprovoznění, obsluze, péči a údržbě tohoto přístroje, musí:

- mít odpovídající kvalifikaci
- přesně dodržovat tento návod k obsluze
- považovat návod k použití za část produktu
- uschovat návod k použití a mít ho k dispozici po celou dobu životnosti produktu
- předat návod k použití každému následnému vlastníkovi či uživateli produktu
- stáhnout si poslední verzi návodu na internetu

ÚVOD

Těší nás, že jste se rozhodli pro koupi EL Neon Provázku. Budete-li dodržovat návod k jeho použití, bude Vám sloužit po dlouhá léta. Vyjměte EL Neon Neon Provázek z obalu.

BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY



POZOR!

Buďte zvláště opatrní při zacházení s nebezpečným síťovým napětím. Při tomto napětí může dojít k ohrožení života a zasažení elektrickým proudem!

Pro správnou činnost přístroje je nutné zachovat ho v bezvadném bezpečnostně-technickém stavu. Pro udržení tohoto stavu a zabezpečení bezpečného provozu, musí uživatel bezpodmínečně dodržovat bezpečnostní upozornění a varování, které zahrnuje tento návod k použití.

NEPŘEHLEDNĚTE:

Při poruchách, způsobených nedodržením návodu k použití, zaniká nárok na záruku. Za takto způsobené škody nepřijímá výrobce zodpovědnost. Na Neon Provázek nikdy nepoužívejte kladivo, nebo jiné nástroje! Mohli byste tím poškodit LEDs. Abyste předešli přehřátí přístroje, nikdy jej nepoužívejte zabalený nebo smotaný. Prosím zkontrolujte, zda není napětí, které budete používat, vyšší než je doporučeno na štítku přístroje. Montáž odpovídá III. třídě ochrany. Přístroj používejte pouze s transformátorem (EL Neon Provázek 10m) nebo sadou doporučených baterií (EL Neon Provázek 2m). Není-li přístroj používán, vypojte jej ze sítě, popřípadě vyndejte baterie! V případě, že není možný bezpečný provoz, Neon Provázek vypněte a zabraňte jeho použití! Bezpečný provoz není možný v těchto případech:

- Neon Provázek nesvítl.
- Jsou patrná poškození.
- Přístroj byl po delší dobu uskladněn v nepříznivých podmínkách.
- Nebyly dodrženy nároky na přepravu.

Jakékoli škody vzniklé při Vámi provedených úpravách nespádají do nároku na záruku. Přístroj chraňte před dětmi a nepovolanými osobami!

PROVOZNÍ PODMÍNKY

Tento Neon Provázek je určen k dekorativním účelům a vytváří dekorativní světelné efekty. EL Neon Provázek 10m je vyrobený pro připojení 230 V, 50 Hz střídavého napětí a může být použit jen s přiloženým kabelem. Síťový adaptér odpovídá 2 třídě ochrany, neonový Neon Provázek 3. EL Neon Provázek 2m je vyrobený pro připojení 3 V stejnosměrného napětí a smí být použit pouze s vhodnými bateriemi. Během instalace a následného provozu se vyhněte otřesům a použití síly. Přístroj uvádějte do provozu teprve po tom, co se seznámíte se všemi jeho funkcemi. Nenechávejte přístroj nikdy obsluhovat osoby, které s ním neumějí zacházet. Nefunkčnost přístroje je často následkem neodborné manipulace! Pokud má dojít k přepravě přístroje, použijte prosím původní balení, abyste předešli možným škodám. Dbejte prosím toho, že jakékoli přeměny na přístroji jsou z bezpečnostních důvodů zakázány.

Tento neonový Neon Provázek nesmí být propojen s jiným provázkem. Pokud bude přístroj využit jinak, než je popsáno v tomto návodu k obsluze, může to vést k poškození produktu, přičemž nárok na záruku zaniká. To platí i na jakékoli jiné využití s rizikem například zkratu, požáru, zasažení proudem, atp.

INSTALACE

Vyjměte z obalu části Silikon-Ribbon. Při spojování jednotlivých částí prosím dbejte na odpovídající polaritu spojení + (černý kabel) s + a - (barevný kabel) s -. Barva kabelu odpovídá barvě LEDs. K vytvoření dokonalého zhotovení nakreslete Váš návrh dekorace na povrch, nebo jej zformujte rovnou s Silikon-Ribbonem a poté jej pevně přilepte lepicí páskou či několika kapkami lepidla. Pro vlastní instalace, použijte stabilní drát. Můžete spojit tolik částí Silikon-Ribbon, na kolik stačí celkový příkon. Celkový příkon se u každého napáječe liší. Světelného hada instalujte na Vámi zvoleném místě.

Připojení k síti



NEBEZPEČÍ OHROŽENÍ NA ŽIVOTĚ!

Elektrické připojení může být provedeno pouze od autorizovaného odborníka!

Světelného hada můžete připojit k síti pouze přes vhodný transformátor. Transformátor zapojte do zásuvky. Přitom vždy zkontrolujte, zda je zásuvka suchá.

OBSLUHA

EL Neon Provázek 10m

K vytvoření dokonalého designu nakreslete Váš návrh na povrch, nebo jej zformujte rovnou s neonovým provázkem a poté jej pevně přilepte lepicí páskou či několika kapkami lepidla.

Připojte elektrické vedení EL provázku na transformátor. Transformátor zapojte do zásuvky. Přitom vždy zkontrolujte, zda je zásuvka suchá.

Ovládání má tři fáze s následujícími funkcemi:

On = světlo svítí stále

Off = světlo nesvítí

BI = světlo bliká

EL Neon Provázek 2m

K vytvoření dokonalého designu nakreslete Váš návrh na povrch, nebo jej zformujte rovnou s neonovým provázkem a poté jej pevně přilepte lepicí páskou či několika kapkami lepidla. Na ovladači vysuňte kryt baterií. Budete – li baterie měnit, vyjměte nejdříve staré a nahraďte je vždy celým párem nových baterií. Vybité či poškozené baterie mohou při kontaktu s pokožkou způsobit poleptání, z toho důvodu vždy používejte ochranné rukavice.



POZOR!

Při neopatrné výměně baterií hrozí riziko exploze.

Baterie nahrazujte pouze stejnými, nebo odpovídajícími podle doporučení výrobce. Vybité baterie zlikvidujte podle instrukcí výrobce.

Vložte baterie, dbejte na správnou polaritu. Zasuňte zpět kryt baterií, kryt musí zaklapnout. Přes ovladač s třífázovým knoflíkem můžete Neon Provázek zapnout, popřípadě vypnout, či nastavit režim blikání.

Při dlouhodobém nepoužívání baterie vyjměte, předejdete tím jejich možnému vytečení.

Máte-li zájem o baterie s dlouhou životností, použijte Alkaline-typy.



POKYNY K LIKVIDACI

Staré a vybité baterie prosím odborně roztříďte.

Nepatří do domovního odpadu!

Odevzdejte je prosím na nejbližším sběrném místě.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ



NEBEZPEČÍ OHROŽENÍ NA ŽIVOTĚ!

Před prováděním údržby vždy odpojte přístroj z elektrické sítě!

Přístroj má být pravidelně čištěn od nečistot jako je prach atd. K čištění použijte navlhčenou tkaninu, která nepouští vlákna. V žádném případě nepoužívejte k čištění alkohol nebo jakákoli ředidla! Uvnitř přístroje se nenacházejí žádné části, vyžadující údržbu. Poškozený Neon Provázek, který nemůže být dále používán, prosím odstraňte podle platných zákonných předpisů. Pro Vaše další případné dotazy je Vám kdykoli rád k dispozici Váš autorizovaný prodejce.

TECHNICKÁ DATA

Verze:
10m

EL Neon Provázek 2m

EL Neon Provázek

3 V DC přes 2x 1,5

230 V/50 Hz

Mignon Baterie (Typ AA)

přes 12V DC

Zdroj napětí:

Transformátor

Celkový příkon:

max. 1 W

max. 12 W

Životnost:

3000 - 5000 h

3000 - 5000 h

Maximální teplota okolního prostředí T_a :

45° C

45° C

Max. teplota záření T_c :

60° C

60° C

Minimální vzdálenost od vznětlivých povrchů:

0,5 m

0,5 m

Minimální vzdálenost od ozářeného objektu:

0,1 m

0,1 m

Průměr x délka:

2mm x 2m


2mm x 10m

Váha:

120g

500g

POPIS VAROVNÝCH SYMBOLŮ A TECHNICKÝCH ZNAČEK

	Certifikát EU. Nahrazuje prohlášení o shodě a dokládá, že výrobek odpovídá všem legislativním ustanovením EU.
	Zákaz vyhazování do veřejného odpadu
	Jiné nebezpečí a varování
	Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
	Nebezpečí požáru
	Nebezpečí popálení
	Nebezpečí poškození sluchu
	Laserové záření
	Nebezpečí pádu přístroje
	Neotevírat kryt přístroje
	Vodě neodolný přístroj
	Přečíst si návod
	Nehořlavý povrch přístroje
	Přístroj je určen pro použití v interiéru
	Minimální vzdálenost přístroje od hořlavých materiálů
	Tepelná pojistka (maximální teplota)
	Uzemnění
	Polarita
	Dvojitě stínění síťového zdroje
	Oddělovací ochranný transformátor
	Ochrana povrchové teploty transformátoru
	Spotřebič třídy III – ve kterém se ochrana před úrazem elektrickým proudem zakládá na napětí bezpečným malým napětím (SELV)

Distribuce v CZ a SK:

HIH
partner vaší zábavy

HDT impex s. r. o.
Botanická 3
362 63 Karlovy Vary
E-mail: info@HDT.cz
www.HDT.cz

HDT SK, s.r. o.
Borekova 37
821 06 Bratislava
E-mail: info@HDTSK.sk
www.HDTSK.sk

Práva na technické změny bez předchozích oznámení vyhrazena. Tiskové chyby vyhrazeny a obrázky jsou pouze ilustrační.