

eurolite

NÁVOD K POUŽITÍ

POLICEJNÍ MAJÁK



Uchovejte pro další použití!
Kopírování zakázáno

Eurolite Policejní maják

Návod k obsluze

UPOZORNĚNÍ!

Maják je určen pouze pro užívání na neveřejných prostranstvích a komunikacích! Jeho používání v běžném provozu, zvláště na silnicích, je přísně zakázáno!



POZOR!


Chraňte toto zařízení před vodou a vlhkostí!

Ujistěte se, že zařízení nebylo během přepravy poškozeno. Jestliže zjistíte poškození napájecího kabelu či poškození krytu zařízení, neuvádějte jej do provozu a okamžitě se obraťte na vašeho prodejce.

Pokud bylo zařízení v krátké době vystaveno výrazným změnám teploty (např. při přepravě), nechte jej před zapnutím aklimatizovat na pokojovou teplotu. Kondenzace vody uvnitř zařízení by mohla způsobit jeho vážné poškození.

Toto zařízení je napájeno stejnosměrným napětím 12 V a je určeno pouze pro vnitřní použití.

Maximální teplota okolí t_a a nesmí překročit $+45^\circ\text{C}$.

Symbol  definuje minimální vzdálenost předmětů od světelných zdrojů, která nesmí překročit hodnotu 0,5 metru.

Umístěte maják na rovnou a pevnou podložku (maják je na spodní části vybaven magnetem) a připojte jej pomocí připojeného kabelu do zdířky autozapalovače. Maják začne rotovat a svítit.

Nikdy nezapínejte maják s odejmutým barevným krytem!



POZOR!

Nedívejte se přímo do rotujícího světelného zdroje!
Osobám s epileptickými sklony hrozí nebezpečí záchvatu!

Výměna žárovky

Před výměnou odpojte napájecí kabel a nechte žárovku vychladnout (přibližně 5 minut).

Používejte pouze výrobcem doporučené žárovky 12 V / 21 W! Nepoužívejte žárovky s vyšším výkonem, mohlo by dojít k poškození zařízení. Při výměně se nedotýkejte žárovky holými rukama!

Postup:

- 1: Vyšroubujte šroubky, které zajišťují barevný kryt.
- 2: Sejměte barevný kryt a vyjměte žárovku z patice.
- 3: Zasuňte novou žárovku do patice a nasadte zpět barevný kryt.
- 4: Našroubujte zpět šroubky, zajišťující barevný kryt.

Doporučujeme zařízení pravidelně čistit. Používejte jemné a zvlhčené materiály. Nikdy nepoužívejte alkohol či jakákoliv jiná rozpouštědla!




POZOR!

Před čištěním vždy odpojte napájecí kabel!

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení:	12 V DC
Příkon:	25 W
Rychlost rotace:	cca 120 ot./min.
Rozměry:	125 x 125 x 150 mm
Hmotnost:	0,5 kg
Žárovka:	12 V / 21 W s bajonetovou paticí
Maximální teplota okolí t_a :	45°C
Max. provozní teplota t_B :	80°C

POPIS VAROVNÝCH SYMBOLŮ A TECHNICKÝCH ZNAČEK

	Certifikát EU. Nahrazuje prohlášení o shodě a dokládá, že výrobek odpovídá všem legislativním ustanovením EU.
	Zákaz vyhazování do veřejného odpadu
	Jiné nebezpečí a varování
	Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
	Nebezpečí požáru
	Nebezpečí popálení
	Nebezpečí poškození sluchu
	Laserové záření
	Nebezpečí pádu přístroje
	Neotevírat kryt přístroje
	Vodě neodolný přístroj
	Přečíst si návod
	Nehořlavý povrch přístroje
	Přístroj je určen pro použití v interiéru
	Minimální vzdálenost přístroje od hořlavých materiálů
	Tepelná pojistka (maximální teplota)
	Uzemnění
	Polarita
	Dvojitě stínění síťového zdroje
	Oddělovací ochranný transformátor
	Ochrana povrchové teploty transformátoru
	Spotřebič třídy III – ve kterém se ochrana před úrazem elektrickým proudem zakládá na napětí bezpečným malým napětím (SELV)

Distribuce v CZ a SK:



partner vaší zábavy

HDT impex s. r. o.
Botanická 3
362 63 Karlovy Vary
E-mail: info@HDT.cz
www.HDT.cz

HDT SK, s.r. o.
Borekova 37
821 Bratislava
E-mail: info@HDTSK.sk
www.HDTSK.sk

Práva na technické změny bez předchozích oznámení vyhrazena. Tiskové chyby vyhrazeny a obrázky jsou pouze ilustrační.