

Antari

NÁVOD K POUŽITÍ

Antari W-101
výrobník bublin



Uchovejte pro další použití!
Kopírování zakázáno

51705115 Antari W-101 výrobník bublin

Návod k obsluze




PŘÍSTROJ CHRAŇTE PŘED VLHKEM! NIKDY NEOTVÍREJTE KRYT PŘÍSTROJE!
Všechny obsluhující osoby musí být seznámeny s ovládáním přístroje.



PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD!
PŘEDEJDETE TÍM MOŽNÝM ŠKODÁM!

ÚVOD

Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro Antari-Bublifuk řady W. Stali jste se vlastníky robustního a vysoce výkonného bublifuku. Před použitím přístroje si bezpodmínečně přečtěte pečlivě tento návod k použití. Pokud budete respektovat tyto pokyny uvedené v návodu, můžete se v budoucnu těšit na přesvědčivě spolehlivý výkon vašeho zařízení. Zdržte se u pokynů obsluhy a bezpečnostních pokynů, abyste mohli zajistit dlouhodobou životnost vašeho zařízení.



Pozor! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Odpojte zařízení ze sítě, než budete plnit zařízení tekutinou, také před každým čištěním a údržbou.

Prosím, dbejte na všechny připojené varovné poznámky a instrukce na vašem zařízení.

- Nepřepínajte nádrž zařízení. Při přepnutí může tekutina vytéct ze zařízení.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ



Pozor!
Bud'te opatrní s obsluhou přístroje.
S vysokým napětím můžete utrpět nebezpečný elektrický šok, když se dotknete drátů.

Tento přístroj opustil naše prostory v naprosto perfektním stavu. V zájmu zachování tohoto stavu a zajištění bezpečného provozu je nezbytně nutné abyste se řídili bezpečnostními pokyny a varováními poznámky napsané v této uživatelské příručce.



Čtěte! Jakékoliv škody způsobené nedodržením pokynů, zaniká záruční reklamacie. Za takto vzniklé škody, výrobce nenese žádnou odpovědnost.

Jestliže bylo zařízení vystaveno drastickým změnám teploty (např. po transportu), nezapínejte jej ihned. Kondenzace by mohla poškodit vaše zařízení. Nechte přístroj vypnutý, dokud nedosáhne pokojové teploty. Toto zařízení spadá pod ochranu třídu I. Napájecí kabel být připojen do zásuvky. Vložte zástrčku jako poslední. Ujistěte se, že je napájecí spínač na "OFF", když připojujete zařízení k síti. Nedovolte, aby napájecí šňůra přišla do styku s jinými kabely! Bud'te opatrní při manipulaci s napájecím kabelem a všemi ostatními. Nedotýkejte se mokřýma rukama! Ujistěte se, že dostupné napětí v síti není vyšší, než to uvedené na předním panelu. Zapojte napájecí kabel do vhodné zásuvky. Ujistěte se, že napájecí kabel není skřípnutý nebo poškozený od ostrých hran. Čas od času zkontrolujte přístroj a napájecí kabel. Nepijte ani nepoužívejte tekutinu navenek. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při kožním nebo očním kontaktu, opláchněte vodou, případně vyhledejte lékařskou pomoc. Ujistěte se, že zařízení je vždy nainstalováno ve vzpřímené poloze. Pro horní montáž (montážní výška > 100 cm), zařízení musí být zajištěno odpovídajícím bezpečnostním lanem. Zařízení při nepoužívání a při každém čištění odpojte ze sítě. Uchopte napájecí zástrčku a nikdy netahajte elektrické vedení! Nepoužívaná zařízení musí být odpojena od elektrické sítě! Uchovávejte mimo dosah dětí a amatérů. Přístroj nesmí být provozován bez dozoru!



POZOR!
Dbejte zvýšené pozornosti při manipulaci s přístrojem!
Zařízení pracuje s životu nebezpečným elektrickým proudem!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- Chraňte před mokrem.
- Dbejte na to, aby zařízení bylo vždy nainstalováno ve svislé poloze.
- Používejte výhradně 3drátové, uzemněné zásuvky. Před uvedením do provozu dbejte na to, že je zařízení připojeno do správného napětí.
- Po provozu odpojte zařízení ze sítě a vypněte,
- Zástrčka musí být viditelná, když je umístěn v přední části stěny.
- Toto zařízení je voděodolné. Může dojít, že se vlhkost, voda nebo tekutina dostanou dovnitř zařízení, a tak rychle odpojte ze sítě a sušte nebo vyčistěte. Neměli byste čistit zařízení sami, kontaktujte vašeho servisního technika nebo vašeho obchodníka předtím, než jej znovu použijete.
- Uvnitř zařízení se nenachází od díly, které by mohl uživatel opravit sám. Kontaktujte vašeho autorizovaného prodejce pro údržbu a servis.
- Funguje pouze v uzavřených prostorech. Není vhodný pro použití venku.
- Toto zařízení musí být uzemněno.
- Pouze pro dospělé. Toto zařízení musí být instalováno mimo dosah dětí. Nenechávejte zařízení nikdy bez dozoru.
- Nemiřte nikdy výstupní trysky do otevřeného ohně.
- Po dlouhém provozu může povrch představovat nebezpečí uklouznutí. Prosíme, věnujte tomuto bodu pozornost.
- Nemiřte nikdy otvor přímo na osoby.
- Vypněte zařízení, předtím než se zařízení naplní.
- Je nutné zařízení pravidelně čistit.
- Před transportem či odesláním vyprázdněte vždy zařízení. Je-li vaše zařízení mokré, nechte ho kompletně vyschnout před dalším použitím.
- Zařízení může na oblečení zanechat dlouhodobé fleky.

VYVBALENÍ A ZKOUŠENÍ ZAŘÍZENÍ

Otevřete přepravní obal a ujistěte se, že všechny díly, které jsou nezbytné pro provoz, že přišli ve správném stavu.

Přepravní karton by měl obsahovat následující:

1. Bublifuk W-101
2. W-1 vysílací jednotka
3. Síťový kabel se zástrčkou
4. Držák na stěnu se šroubky a podložkami

Pokud by chyběly nějaké části zařízení, kontaktujte vašeho obchodníka.

Uvedení do provozu

Odstraňte všechny balící materiál ze zařízení. Instalujte zařízení na rovný povrch. Povolte šrouby na straně a přitáhněte kryt nahoru.

Můžeme vidět nádrž na tekutiny.

Naplňte nádrž s mýdlovou tekutinou. Dávejte pozor, abyste nepřeplnili nádrž. Nepřeplňujte. Použijte do zařízení BL Bubble tekutinu nebo další kvalitní tekutiny na vodní bázi. Když je nádrž naplněná ze $\frac{3}{4}$, ponořte zařízení a připevněte pevně šrouby.

Důležité.

Během provozu dávejte pozor pořád na tekutinu v nádrži.


Nikdy nepijte tekutiny v zařízení. V případě, že by se vám to stalo, ihned vyhledejte lékařskou pomoc. V případě, že by se dostala tekutina do kontaktu s pokožkou a očima, ihned vymyjte vodou.

Zavřete rychle po naplnění kryt nádrže, tak jako kanystr.

Montáž na stěnu


Váš model má k dispozici montáž na stěnu; přístroj může být instalován na zem nebo zavěšením. Pokud bude zařízení instalováno zavěšením, dbejte prosím na to, že se člověk nenarazí do přístroje hlavou. Dbejte na to, jaké instalační metody zvolíte, aby úhel sklonu nepřesáhl 25 stupňů.

Ovládací prvky a připojení




1. Kryt
2. vypuštění
3. zachycení pro instalaci na stěnu
4. seřizovací šroub
5. podložka
6. provozní displej
7. W-1 radiový přijímač
8. síťový vypínač
9. pojistkové držáky
10. ventilátor
11. šroubovací zámek
12. nohy
13. síťový kabel
14. W-1 dálkové ovládání


Důležité bezpečnostní pokyny. Ujistěte se, že před otevřením krytu je zařízení odpojeno od sítě.



Aby nedošlo k náhodnému kontaktu s nebezpečným síťovým napětím, se na zařízení nacházejí 2 bezpečnostní šrouby, které mohou být odstraněny pouze šroubovákem. Jsou-li odstraněny bezpečnostní šrouby, můžete rukou uvolnit šrouby.



Jakmile jsou šrouby odstraněny, můžete opatrně otevřít poklop (foto). Ujistěte se, že nejsou v zařízení žádné tekutiny.



Nádrž na kapaliny je navrhnut tak, aby mohl být použit pouze v jednom směru. Nastavte nádrž tak, jak je znázorněno, s nízkou stranou zařízení.

OBSLUHA

Pro ruční provoz, postavte vypínač za záda zařízení „manuální režim“. Kolo zařízení a ventilátor bude aktivován a zařízení produkuje bubliny. Pro provoz s dálkovým ovládáním W-1, nastavte vypínač na „bezdrátový režim“. Prosím, přečtěte si kapitolu „dálkové ovládání W1“, aby se dálkové ovládání připojilo.



Dálkové ovládání

Systém na dálkové ovládání W1 se skládá z vysílací jednotky se dvěma tlačítky pro vypuzení bublin a přijímač, který je předinstalován na každém zařízení W-série. S vysílací jednotkou nechte vypudit bubliny přes dálkový přenos maximálně na vzdálenost 50 metrů. Vysílací jednotka je kompatibilní se všemi přijímači série W a umí ovládat neomezené množství zařízení. Stiskněte tlačítko A, abyste spustili vypuzení bublin. Modrá kontrolka svítí. Abyste zastavili vypuzování bublin, stiskněte tlačítko B.

Přijímač

Přijímač je testován a na zařízení je předinstalován. Nepokoušejte se odstranit přijímač. Jeden přijímač může být řízen 5 jednotkami, které jsou k zařízení adresované. Můžete je také odinstalovat. Nevyžadují Konfigurace a mohou být ihned použity.

Převodové jednotky

Provozovat zařízení s jiným vysílačem, než obsahuje nebo



provozovat až 5 různých vysílačů, musí být každý vysílač registrován. Je zde Led světlo na zadním kontrolním panelu zařízení. Když je zařízení zapnuto, zelená Led bude blikat 15 sekund. Během 15 sekundového intervalu, uživatel může registrovat signály pro 1 či více vysílačů. Pro tento účel, zmáčkněte tlačítko A na každém vysílači. Jestliže jsou signály dobře přijímány od vysílačů jsou vymazány z paměti přijímače. Jestliže žádný vysílač není registrován, zatímco je zařízení zapnuté, paměť přijímače si bude pamatovat nahrávku z minulé operace.

Adresování 1

Zapněte zařízení, pokud chcete adresovat více vysílačů. Zmáčkněte A na každém vysílači a během zeleného Led blikání, aby došlo ke spojení.

Adresování 2

Pokud chcete ovládat 2 a více zařízení, musíte být zařízení zároveň zapnuté. Stiskněte tlačítko A během zeleného blikání aby došlo k připojení.

Výměna baterií na vysílači

V případě, že se rozsah vysílače snižuje, baterie je pravděpodobně spotřebovaná a musí být vyměněna. Pro tento účel odstraňte kryt pouzdra a vyjměte baterii. Vložte novou 12 V baterii typu 23 A jak je uvedeno v bateriové přihrádce a přimontujte kryt.

Schválení

Tento produkt odpovídá RTTE- směrnici (Radio a Telekomunikační technické zařízení) Evropské unie a třídě zařízení 1. Produkt je schválen ve všech zemích Evropské unie. Systém je bez licence. V některých zemích mimo EU může být schválena od národního telekomunikačního úřadu.

Záruka

Záruka je platná pouze tehdy, pokud je produkt zakoupen od Antari's autorizovaných distributorů nebo dealerů. Všechny záruky jsou neplatné, pokud výrobek byl upraven nějakým způsobem, v případě, že produkt byl opraven nebo opravován neautorizovaným prodejcem, nebo výrobek byl poškozen v důsledku nesprávného použití nebo údržby. Není to smlouvou o poskytování služeb a nezahrnuje běžnou údržbu a čištění. V záruce je kromě popisu chyb také kopie dokladu o nákupu. Uchovejte si prosím tento návod.

Připojení k síti

Připojte zařízení do elektrické zástrčky k elektrické síti.

Obsazení spojovacích kabelů je následující:

Barva vodiče	Kontakt	Mezinárodní označení
hnědá	fáze	L
modrá	nula	N
žlutá/zelená	zem	

Bezpečnostní vodič musí být bezpodmínečně připojen. Pokud je zařízení připojeno přímo k místní elektrické síti, musí být dělicí zařízení s minimální mezerou 3 mm na každém pólu ve stálém elektrickém zařízení. Přístroj smí být připojen k elektrické instalaci, která splňuje předpisy VDE DIN VDE 0100. Elektrická instalace musí být vybavena proudovým chráničem (RCD) s maximálním poruchovým proudem 30 mA.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽNA





Nebezpečí!
Před každou údržbou odpojte od elektrické sítě!

Zařízení by mělo být pravidelně očištěno od nečistot, jako je prach, atd. Pro čištění použijte navlhčený hadřík, který nepouští vlákna. V žádném případě nepoužívejte na čištění alkohol nebo rozpouštědla. Uvnitř zařízení, s výjimkou pojistek se nenachází žádné součásti opravitelné uživatelem. Údržba a servisní operace se provádí pouze u autorizovaného prodejce!

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení	120 V AC, 60 Hz (120 V model) 230 V AC, 50 Hz (230 V model)
Pojistka	F 2A/250 V (120 V model) T 1 A/250 V (230 V model)
Hmotnost	net 3,4 kg, gross 4,2 kg
Rozměr	241 x 170 x 172 mm
Funkce	ON/OFF, žádné DMX rozhraní
Kapacita nádrže	1 litr
Dálkové součásti	W-1
Nosná frekvence	UHF-433.920 Mhz
Baterie	12 V, typ 23 A
Rozsah	approx. 50 m

POPIS VAROVNÝCH SYMBOLŮ A TECHNICKÝCH ZNAČEK

	Certifikát EU. Nahrazuje prohlášení o shodě a dokládá, že výrobek odpovídá všem legislativním ustanovením EU.
	Zákaz vhazování do veřejného odpadu
	Jiné nebezpečí a varování
	Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
	Nebezpečí požáru
	Nebezpečí popálení
	Nebezpečí poškození sluchu
	Laserové záření
	Nebezpečí pádu přístroje
	Neotevírat kryt přístroje
	Vodě neodolný přístroj
	Přečíst si návod
	Nehořlavý povrch přístroje
	Přístroj je určen pro použití v interiéru
	Minimální vzdálenost přístroje od hořlavých materiálů
	Tepelná pojistka (maximální teplota)
	Uzemnění
	Polarita
	Dvojitě stínění síťového zdroje
	Oddělovací ochranný transformátor
	Ochrana povrchové teploty transformátoru
	Spotřebič třídy III – ve kterém se ochrana před úrazem elektrickým proudem zakládá na napětí bezpečným malým napětím (SELV)

Distribuce v CZ a SK:



Play with Us

HDT impex s. r. o.
Botanická 3
362 63 Karlovy Vary
E-mail: info@HDT.cz
www.HDT.cz

HDT SK, s.r. o.
Borekova 37
821 06 Bratislava
E-mail: info@HDTSK.sk
www.HDTSK.sk

Práva na technické změny bez předchozích oznámení vyhrazena. Tiskové chyby vyhrazeny a obrázky jsou pouze ilustrační.