

eurolite

NÁVOD K POUŽITÍ

EUROLITE SNOW 5001



Uchovejte pro další použití!
Kopírování zakázáno

51706310 Eurolite Snow 5001

Návod k obsluze

**PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD!
PŘEDEJDETE TÍM MOŽNÝM ŠKODÁM!**

PŘÍSTROJ CHRAŇTE PŘED VLHKEM! NIKDY NEOTVÍREJTE KRYT PŘÍSTROJE!

Všechny obsluhující osoby musí být seznámeny s ovládáním přístroje.

Těší nás, že jste si vybrali výrobek značky EuroLite Snow 5001. Uvidíte, že jste si zakoupili spolehlivý a výkonný výrobek značky EuroLite. Budete-li dodržovat následující pokyny, jsme si jisti, že Vám tato koupě udělá nadlouho radost.

1. BEZPEČNÝ PROVOZ

Po vybalení přístroje se přesvědčte, že nedošlo k žádné újmě při přepravě. Pokud se tak stalo, sdělte tuto skutečnost prodejci.

Při škodách vzniklých neopatrným zacházením nebere výrobce žádnou zodpovědnost a odpadájí záruční podmínky.

Přístroj čistěte pouze na krytu a jen mírně navlhčeným hadříkem.

Je vyloučeno provádět jakékoliv technické úpravy.

2. ZAPOJENÍ A OVLÁDÁNÍ

Výrobek sněhu nainstalujte na požadované místo a připojte k síti.

Okolo výrobku zajistěte volný prostor v okruhu 3 m, aby byla zaručena vhodná cirkulace vzduchu.

K výrobku se standardně dodává dálkové ovládání. Ovladač připojte k výrobku sněhu.

Pomocí dálkového ovladače lze regulovat výkon výrobku – intenzitu výroby sněhu.

3. UMÍSTĚNÍ

Tento přístroj je vhodný k instalaci na pevnou plochu /pódium, taneční parket/. Pouze se ujistěte, že úhel náklonu výrobku není větší než 15°. Dále, nesměřujte vyústění výrobku ve směru očí lidí. Pro dosažení optimálního efektu, zajistěte minimálně 3 m vzdálenost mezi lidmi a výrobníkem sněhu. Díky konstrukčnímu řešení výrobku se okolo vyústění mohou občas objevit zkondenzované kapky. Z těchto důvodů pečlivě vyberte vhodné místo instalace.

Výrobek sněhu nejsou vodovzdorné, používejte je pouze v uzavřených prostorách.

Pokud se dostane jakýmkoliv způsobem voda do ochranného krytu, ihned odpojte přístroj ze sítě a kontaktujte prodejce.

Čištění vždy provádějte po odpojení ze sítě. Nečistěte kapalinami obsahujícími alkohol - použijte jen lehce navlhčený hadřík.

4. PROVOZ

Používejte pouze kvalitní náplně, které zakoupíte také u Vašeho prodejce. Tyto náplně jsou schváleny a nejsou zdraví škodlivé. Nesmíte používat roztoky, které jsou klasifikovány jako hořlaviny nebo nebezpečný pracovní materiál.

Nádržku naplňte náplní vždy před zahájením provozu a ujistěte se, že výrobek není zapnutý.

Používání nevhodných náplní může způsobit poškození výrobku. Proto se vždy poraďte se svým prodejcem o změně kapaliny. Stane-li se, že výrobek sněhu je v provozu bez náplně, může dojít k poškození čerpadla. Proto se vždy ujistěte, že nádržka na kapalinu je dostatečně doplněna.

Na zadním panelu zapněte výrobek sněhu. (poloha ON)

Výrobek je ihned připraven k výrobě sněhu. Po zapnutí začne výrobek okamžitě sněžit.

Pouze dospělí mohou manipulovat s přístrojem. Nenechávejte zapnutý přístroj bez dozoru. Výrobek, který není momentálně v provozu musí mít na zadním panelu spínač v poloze OFF nebo musí být odpojen ze sítě. Uvnitř ochranného krytu se nenachází žádný komponent, který potřebuje pravidelné ošetření.

V případě, že výrobek sněhu má být poslán přepravní službou, např. na opravu, ujistěte se, že nádržka na náplň je prázdná. Zabalte pečlivě přístroj, pokud možno do originálního balení.

Poškození způsobené přepravou, použitím nevhodné náplně nebo provozem výrobku bez náplně se nevztahuje na záruku.



Pokud přístroj není v režimu mlžení (nevyrábí umělou mlhu) a odstávka provozu je delší než 15 minut, je nutné VŽDY přístroj vypnout nebo odpojit od elektrické sítě. V opačném případě riskujete poškození topného tělesa, případně celého přístroje.

Po 100 hod provozu nutno vyčistit přístroj. Naplnit nádržku do 1/2 destilovanou vodou a vyfoukat. Pak naplnit nádržku do 1/2 destilovanou vodou a namíchanou s octem 5:1 a vyfoukat a pak opakovat první postup jen s destilovanou vodou.

5. TECHNICKÉ ÚDAJE:

Napětí:

230/50Hz

Výkon:

600W

Obsah nádržky:

5l

Dofuk:

cca 6m

Spotřeba náplně:

cca 90ml/min.



Rozměry:

515x258x220mm

Váha:

10kg

POPIS VAROVNÝCH SYMBOLŮ A TECHNICKÝCH ZNAČEK

	Certifikát EU. Nahrazuje prohlášení o shodě a dokládá, že výrobek odpovídá všem legislativním ustanovením EU.
	Zákaz vhazování do veřejného odpadu
	Jiné nebezpečí a varování
	Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
	Nebezpečí požáru
	Nebezpečí popálení
	Nebezpečí poškození sluchu
	Laserové záření
	Nebezpečí pádu přístroje
	Neotevírat kryt přístroje
	Vodě neodolný přístroj
	Přečíst si návod
	Nehořlavý povrch přístroje
	Přístroj je určen pro použití v interiéru
	Minimální vzdálenost přístroje od hořlavých materiálů
	Tepelná pojistka (maximální teplota)
	Uzemnění
	Polarita
	Dvojitě stínění síťového zdroje
	Oddělovací ochranný transformátor
	Ochrana povrchové teploty transformátoru
	Spotřebič třídy III – ve kterém se ochrana před úrazem elektrickým proudem zakládá na napětí bezpečným malým napětím (SELV)

Distribuce v CZ a SK:



Play with Us

HDT impex s. r. o.
Botanická 3
362 63 Karlovy Vary
E-mail: info@HDT.cz
www.HDT.cz

HDT SK, s.r. o.
Borekova 37
821 06 Bratislava
E-mail: info@HDTSK.sk
www.HDTSK.sk

Práva na technické změny bez předchozích oznámení vyhrazena. Tiskové chyby vyhrazeny a obrázky jsou pouze ilustrační.