

eurolite

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



Eurolite Foam 1200

Pěnové dělo

obj. č. 51707703

NÁVOD K OBSLUZE



ŘED PRVNÍM POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD!
PŘEDEJDETE TÍM MOŽNÝM ŠKODÁM!

Všechny osoby, které budou v kontaktu s přístrojem při instalaci, provozu a údržbě, by měly:

- být kvalifikované
- postupovat podle tohoto návodu
- pokládat návod k obsluze za část produktu
- ponechat si návod k obsluze po celou dobu používání produktu
- předat dál návod k obsluze každému dalšímu majiteli nebo uživateli produktu

ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali pěnové dělo Eurolite. Pokud se budete řídit instrukcemi tohoto manuálu, váš přístroj bude bez problémů fungovat mnoho let. Rozbalte váš Eurolite přístroj.

PŘEDSTAVENÍ

Profesionální výrobek párty pěny – dělo.

Po nalití kapaliny do výrobku můžete začít pění.

Extrémní výkon, atraktivní design, snadná obsluha, dodáváno vč. stojanu na pevnou podložku.

Výkon 900W, spotřeba kapaliny 20 litrů za minutu.

Ideální párty doplněk na každou diskotéku a párty.

eurolite

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ!

Zdroj světelného efektu pracuje pod vysokým napětím! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

DŮLEŽITÉ

- Závady, které vzniknou neodbornou manipulací a obsluhou, nebo nedodržováním pokynů uvedených v tomto návodu k obsluze, mohou vést ke ztrátě záručních podmínek.
- Výrobce ani prodejce nenese zodpovědnost za takto vzniklé závady.
- Byl-li přístroj vystaven náhlým změnám teploty (např. při transportu nebo skladování), nikdy ho ihned nezapínejte.
- V přístroji může dojít ke kondenzaci vodních par, které mohou zařízení po zapnutí poškodit.
- Ponechte přístroj vypnutý, dokud nedosáhne pokojové teploty.
- Před prvním uvedením přístroje do provozu se ujistěte, že nebyl přepravou zjevně poškozen.
- Jestliže si všimnete jakéhokoliv poškození, v žádném případě neuvádějte přístroj do provozu a ihned kontaktujte svého prodejce.
- Tento přístroj je zařazen do bezpečnostní třídy I.
- Síťová zástrčka smí být připojena pouze do chráněné zásuvky, jejíž hodnoty napětí odpovídají technické specifikaci uvedené na štítku přístroje.
- Nevhodné napětí a nevhodné zásuvky mohou vést k poškození přístroje a smrtelným úrazům elektrickým proudem.
- Při instalaci připojte ostatní zařízení a síťovou zástrčku zapojte vždy jako poslední.
- Síťová zástrčka musí být přitom zastrčená nenásilně.
- Zároveň musí být pevně usazena do síťové zásuvky.
- Síťový kabel nesmí přijít do kontaktu s jinými kabely! Buďte opatrní při manipulaci s elektrickými vodiči.
- Nikdy se nedotýkejte kabelů ani přístroje mokřými rukama! Hrozí nebezpečí smrtelného úrazu elektrickým proudem.
- Síťové vodiče neměňte, neohýbejte, mechanicky nezatěžujte, netahejte silou, nezahřívejte a neumísťujte do blízkosti zdrojů tepla nebo chladu.
- Při nerespektování těchto pokynů může dojít k poškození síťového vodiče, požáru nebo smrtelnému úrazu elektrickým proudem.
- Kabelový síťový přívod ani zástrčka přístroje nesmí být vystaveny mechanickému tahu.
- Délka kabelu k přístroji musí být stále dostatečná.
- Jinak může dojít k poškození kabelu, což může způsobit smrtelný úraz elektrickým proudem.
- Dbejte na to, aby síťové kabely nebyly zalomeny nebo poškozeny ostrými hranami.
- Přístroj i síťové vodiče pravidelně kontrolujte.
- Při použití prodlužovacích kabelů musí být zajištěno, aby byl prodlužovací kabel přístupný a měl dostatečnou kapacitu.
- Všechna výstražná upozornění pro síťové kabely platí též pro prodlužovací kabely.
- Pokud není přístroj v provozu, před jeho čištěním nebo přepravou, vždy zařízení odpojte od elektrické sítě nebo zdroje elektrického proudu.
- Napájecí kabel odpojujte od zdroje vždy jen tahem za zástrčku a nikoliv tahem za kabel! Jinak můžete kabel i zástrčku poškodit, což může vést ke smrtelnému úrazu elektrickým proudem.
- Pokud nejsou zástrčka nebo vypínač přístroje dostupné, např. z důvodu vestavby, musí být zajištěna možnost vypnutí elektrického proudu přímo ze sítě (např. vlastním vypínačem zásuvky, jističem apod.).
- Pokud jsou síťová zástrčka nebo přístroj zaprášené, musíte je odpojit od elektrické sítě a očistit suchým hadrem.
- Prach může snížit izolaci, což může vést ke smrtelnému úrazu elektrickým proudem.
- Silnější znečištění v přístroji a na něm může odstranit pouze kvalifikovaná osoba nebo autorizovaný servis.
- V žádném případě nesmí do zásuvek, zástrček nebo jakýchkoliv otvorů nebo skulin přístroje vniknout tekutina.
- Existuje-li podezření, že se mohla do přístroje dostat (i minimální množství), musí být přístroj okamžitě odpojen od elektrické sítě. To platí také, pokud byl přístroj vystaven zvýšené vzdušné vlhkosti.
- I když přístroj zdánlivě funguje, musí být přezkoušen odborníkem nebo kvalifikovanou osobou, jestli nebyla vniknutím tekutiny omezená izolace zařízení nebo nedošlo k jinému poškození přístroje.
- Snížená izolace může způsobit smrtelný úraz elektrickým proudem.
- Do přístroje nesmí vniknout žádné cizí předměty. To platí zvláště pro kovové předměty.
- Pokud by přesto vnikly do přístroje i jen malé kovové předměty (např. sešivací sponky, kancelářské svorky nebo hrubší kovové piliny apod.), ihned přístroj vypněte a odpojte od elektrické sítě.
- Technické problémy nebo elektrický zkrat, které mohou vzniknout vniknutím kovového předmětu do přístroje, mohou mít za následek smrtelné zranění.
- Při prvním uvedení přístroje do provozu se může vyskytnout slabý kouř a zápach, který po chvíli zmizí. Nejedná se o poškození přístroje.
- Pozor: Nikdy se nedotýkejte přístroje během provozu.



BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ

Chraňte přístroj před dětmi a laiky! Přístroj nesmí být nikdy provozován bez dozoru!

PROVOZNÍ PODMÍNKY

Tento přístroj je určený pro tvorbu pěny a je možné ho připojit pouze ke zdroji střídavého proudu 230 V, 50 Hz a je určen pouze k provozu v interiéru. Udržujte přístroj ve svislé poloze. Při použití ve výškách (> 100 cm) zajistěte vždy výrobník dostatečnými bezpečnostními úchyty. Pokud nemáte patřičné zkušenosti a oprávnění umisťovat podobné efekty ve výškách, neumisťujte přístroj do výšky! Udržujte a skladujte výrobník v suchu.

Důsledné dodržování provozních přestávek zvyšuje životnost přístroje. Netřeste s přístrojem. Při instalaci a provozu se vyvarujte použití hrubé síly.

Při výběru vhodného místa pro umístění přístroje zajistěte, aby přístroj nebyl vystaven zvýšenému teplu, vlhkosti a prachu. V okolí přístroje by neměly být žádné další vodiče a kabely. Přístroje se nesmí dotýkat žádných dalších zařízení nebo dekoračních předmětů. Instalace přístroje musí být pevná, aby se zabránilo jeho spadnutí do publika nebo jiného prostoru. Ohrozili byste tím sebe i ostatní! Přístroj nesmí být umístěn nebo skladován v prostředí, kde se může dostat do kontaktu s vodou, deštěm, vlhkostí nebo mlhou. Vlhkost nebo velmi vysoká vzdušná vlhkost můžou snížit izolaci zařízení a to může vést ke smrtelným úrazům elektrickým proudem.

Přístroj nepoužívejte za bouřky. Přepětí může přístroj poškodit. Při bouřce přístroj odpojte od elektrické sítě (vytáhněte zástrčku). Symbol označuje minimální odstup od osvětlených předmětů. Plášť přístroje se nesmí nikdy dotýkat okolních předmětů a povrchů! Při montáži a demontáži a při provádění servisních prací dbejte na to, aby byl montážní prostor kolem přístroje uzavřen.

Přístroj uveďte do provozu až poté, co se seznámíte s jeho vlastnostmi. Nedovolte používat přístroj osobám bez potřebné kvalifikace. Nejčastější poškození jsou způsobena neodborným zacházením! Přístroj nikdy nečistěte rozpouštědly nebo silnými čistícími prostředky, ale použijte jemný navlhčený hadřík. Při převozu přístroje používejte vždy originální obal. Svěvolné provádění změn a technických úprav přístroje je z bezpečnostních důvodů zakázáno. V případě, že přístroj bude používán jiným způsobem, než jak je uvedeno v této uživatelské příručce, může dojít k jeho poškození a ke ztrátě záručních podmínek.

Kromě toho se můžete vystavit nebezpečí úrazu elektrickým proudem, popálení, šoku, pádu přístroje apod.



ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ!

- Nebezpečí udušení lidí a zvířat, které se ocitnou pod pěnou nebo v ní.
- Udržujte vždy dostatečný dozor nad výrobou pěny a lidmi, kteří se pohybují v pěně a zajistěte vždy dostatečný počet osob, které dohlíží na provoz přístroje a výrobu pěny. Mějte vždy přehled o lidech, kteří vstupují do pěny, abyste zamezili jejich dezorientaci a případným zdravotním následkům.
- Při vypnutí přístroje musí dozor u výrobníku dohlížet na místo s pěnou, dokud jsou zbytky pěny na místě.
- Neumisťujte žádné překážky do místa, kde se tvoří pěna.
- Povrch, kde se pěn tvoří, nesmí být kluzký.



DŮLEŽITÉ

Před doplňováním kapaliny nebo čištěním vždy odpojte přístroj od sítě. Nečistěte kapalinami obsahujícími alkohol – použijte jen lehce navlhčený hadřík.



UPOZORNĚNÍ!

Zařízení není určeno pro venkovní použití. Nevystavujte výrobník povětrnostním vlivům a zvýšené vlhkosti. Nikdy neotvírejte kryt přístroje! Nikdy nepoužívejte zařízení, pokud má otevřený kryt! Pokud je ochranný kryt zařízení poškozen (mechanická deformace, praskliny apod.) musí být okamžitě vyměněn!



ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ!

Před prováděním údržbových prací odpojte přístroj ze sítě!

INSTALACE

Před montáží efektu zajistěte, aby se v prostoru pod efektem nepohybovali žádné osoby. Provozovatel zařízení musí zajistit, že instalace, zapojení a ovládání zařízení bude schválené odborníkem. Musí být dodrženy veškeré bezpečnostní i technické normy. Před komerčním provozem světelného efektu je třeba zajistit testovací provoz bez publika. Provozovatel musí zajistit pravidelné roční revize zavěšení a technického stavu světelného efektu. Zařízení musí být nainstalováno mimo dosah neoprávněných osob. V prostoru pod světelným efektem se nesmí pohybovat ani sedět neoprávněné osoby (publikum apod.).



DŮLEŽITÉ

Nezapomeňte přístroj uzemnit!

Zapojení přístroje

Postavte výrobník na rovnou a čistou plochu. Dělo musí být nejdříve postaveno na stojan.

Připojte k dělu čerpadlo pomocí hadice. Nalijte dostatek kapaliny, určené pro výrobu pěny, do nádržky. Zamezte tak tomu, že čerpadlo nepoběží naprázdno. Připojte hadici od čerpadla k nádržce na kapalinu.

Umístěte výrobník mimo veřejnou oblast. Během provozu se kapalina může objevit okolo přístroje a způsobit nebezpečí ukouznutí. Udržujte min. odstup od zařízení 20 cm ve všech směrech.

Ujistěte se, že úhel sklonu přístroje nepřesahuje 15°.



DŮLEŽITÉ

Doporučujeme EUROLITE vysoce kvalitní kapaliny. Nikdy nepoužívejte hořlavé kapaliny!

Pokud se kapalina dostane do vnitřku přístroje, odpojte jej ihned od sítě a konzultujte vše s autorizovaným servisem.



UPOZORNĚNÍ

Dodržujte odstup lidí od přístroje min. 2 m. Nikdy nemiřte ústím hlavně děla do očí lidí.



DŮLEŽITÉ!

Montáž efektu vyžaduje odborné znalosti výpočtu zatížení a vlastností instalačního materiálu. Montáž svěřte odborníkovi!

Dodavatel nenese odpovědnost za chybně používaný výrobník a nedodržením pokynů v tomto návodu a bezpečnostních pravidel dojde ke ztrátě záruky.

Zajistěte pravidelné revize zařízení i jeho uchycení!

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Uživatel a provozovatel světelného efektu musí zajistit, že při provozu zařízení budou vždy dodrženy všechny bezpečnostní pokyny, a to včetně všech platných norem a legislativních a místních nařízení. Tato povinnost se vztahuje také na provedení řádné instalace a zavedení bezpečnostních opatření. Zapojení a instalace výrobku musí být provedena odbornou osobou. Obsluhu smí zajišťovat pouze proškolený personál. Revize a kontroly technického stavu zařízení a instalace se musí provádět pravidelně (ideálně 1x za rok, minimálně však 1x za 4 roky) kvalifikovaným technikem nebo autorizovaným servisem.

Základní revize zařízení:

- 1) Všechny instalační a spojovací šrouby na zařízení musí být pevně dotaženy a nesmí být zkorodované.
- 2) Kryt zařízení, držáky i nosná konstrukce (stojan) nesmí vykazovat žádné známky deformace.
- 3) Napájecí kabely ani kryt zařízení nesmí být nijak mechanicky poškozeny ani znečištěny.



BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ!

Před údržbou a čištěním přístroje vždy přístroj odpojte od elektrické sítě!

K čištění a údržbě zařízení nepoužívejte čisticí spreje ani chemikálie, jejich zbytky způsobují usazování prachu, mastnoty a dalších nečistot. K čištění používejte suchý nebo navlhčený hadřík. V případě závady se obraťte na Vašeho prodejce nebo autorizovaný servis. Neprovádějte zásahy do přístroje. V případě problémů se vždy poradte s odborníkem.

TECHNICKÁ DATA

Napájení:	230 V AC, 50 Hz ~
Spotřeba:	900 W
Průtok:	20 l / min.
Rozměry:	880x580x620 mm
Hmotnost:	35 kg

Doporučené příslušenství:

EUROLITE Concentrated foam, 5 l, obj. č. 51707710

EUROLITE Concentrated foam, 25 l, obj. č. 51707712

EUROLITE Concentrated foam, 200 l, obj. č. 51707714

eurolite