

eurolite

NÁVOD K POUŽITÍ

TH-50 hák



Uchovejte pro další použití!
Kopírování zakázáno

58000650 Eurolite TH-50 Hák

Návod k obsluze

Pro Vaši vlastní bezpečnost si před prvním zavedením do provozu pečlivě pročtěte tento návod k použití!

Všechny osoby, které se podílejí na instalaci, zprovoznění, obsluze, péči a údržbě tohoto přístroje, musí:

- mít odpovídající kvalifikaci
- přesně dodržovat tento návod k obsluze
- považovat návod k použití za část produktu
- uschovat návod k použití a mít ho k dispozici po celou dobu životnosti produktu
- předat návod k použití každému následnému vlastníkovi či uživateli produktu
- stáhnout si poslední verzi návodu na internetu

1. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Pro správnou činnost přístroje je nutné zachovat ho v bezvadném bezpečnostně-technickém stavu. Pro udržení tohoto stavu a zabezpečení bezpečného provozu musí uživatel bezpodmínečně dodržovat bezpečnostní upozornění a varování, které zahrnuje tento návod k použití.



NEPŘEHLÉDNĚTE!

Celková hmotnost závaží nesmí překročit nosnost háku. Nestačí – li nosnost jednoho háku, použijte dva háky popřípadě jiný hák s větší nosností.

2. PROVOZNÍ PODMÍNKY

Tento hák slouží k instalaci projektorů, světelných efektů atd. na nosný systém. Maximální zatížení nesmí v žádném případě překročit 15 kg. Tento hák je určen k profesionálnímu použití např. na pódích, diskotékách, divadlech, atd. TH-50 Háček je určen pro instalaci na traverzy s průměrem trubice od 50 mm. Při instalaci a provádění servisních prací prosím dbejte na uzavření oblasti pod místem instalace.

Háček smí být instalován pouze na vyznačených provozních podmínkách (šipka nahoru). Maximální nosnost nesmí být nikdy překročena. Prosím dbejte toho, že jakékoli změny na Háčku jsou z bezpečnostních důvodů zakázány.

Pokud bude přístroj využit jinak, než je popsáno v tomto návodu k obsluze, může to vést k poškození produktu, přičemž nárok na záruku zaniká. To platí i na jakékoli jiné využití s rizikem například zkratu, požáru, zasažení proudem, výbuchu reflektoru, zřícení atp.

3. INSTALACE



NEBEZPEČÍ OHROŽENÍ ŽIVOTA!

Instalace smí být provedena pouze autorizovanou odbornou prodejnou! Závěsné zařízení projektoru musí být vystavěno a zaměřeno tak, aby po dobu 1 hodiny odolalo 10- ti násobnému zatížení bez dlouhotrvajících škodlivých deformací. Instalace musí vždy probíhat s pomocí druhého, samostatného zavěšení, například vhodného záchyty. Toto druhé zavěšení musí být zaopatřené a umístěné tak, aby v případě pádu hlavního zavěšení nemohla spadnout žádná část instalace. Během stavby, přestavby a demontáže je zakázáno zbytečné zdržování se na pracovní ploše, v úseku osvětlované plochy, pod vysoko položenou pracovní plochou stejně jako v ostatních oblastech nebezpečí. Provozovatel má na starosti zkontrolovat bezpečnostně-technické a strojně-technické zařízení před prvním použitím a před znovuzavedením do provozu po závažných opravách u odborníka. Provozovatel má na starosti nechat přezkoušet bezpečnostně-technické a strojně-technické zařízení minimálně každé čtyři roky odborníkem a to v plném rozsahu předávací kontroly. Provozovatel má na starosti nechat bezpečnostně-technické a strojně-technické zařízení minimálně jednou do roka zkontrolovat u odborníka. Letová zařízení je před nasazením potřeba zkontrolovat odborníkem. Kontrola zahrnuje vizuální prohlídku a zatěžkávací zkoušky. Postup: Ideální místo pro nainstalování projektoru by bylo mimo dosah obytné zóny. **DŮLEŽITÉ! VRCHNÍ INSTALACE VYŽADUJE VYSOKOU MÍRU ZKUŠENOSTÍ.** Zahrnuje (ale neomezuje se pouze na to) výpočet vymezení únosnosti, užitý instalační materiál a pravidelné bezpečnostní prohlídky použitého materiálu a přístroje. Nikdy nezkoušejte provádět instalaci sami, pokud k tomu nemáte potřebnou kvalifikaci, nýbrž pověřte profesionálního montéra. Neodborná instalace může vést k vážným zraněním nebo poškození majetku. Projektor musí být instalován mimo dosah osob. Je-li přístroj zavěšen na stropě nebo vysoko položeném nosníku atp., musí být vždy upevněn pomocí nosného systému. Přístroj nikdy nesmí být připevněn tak, aby se volně kyval v místnosti. Pozor: Přístroje instalované zavěšením mohou při pádu způsobit závažná zranění! Pokud máte v nějaké z možných forem instalace podezření o bezpečnosti, přístroj **NEINSTALUJTE!** Před montáží se ubezpečte o tom, že montážní plošina odolá i minimálně 10-ti násobku bodového zatížení vlastní hmotnosti přístroje. Šrouby pro zachycení mají průměr od 10 mm. Přístroj upevněte příslušnými

závěsy na Váš nosný systém. Při vrchní instalaci jistěte projektor bezpečnostním záchytným lanem, které unese minimálně 12-ti násobek hmotnosti přístroje. Použito smí být jen záchytné lano s článkovitým rychlouzávěrem. Na Vámi určené záchytné zabezpečení zavěšte bezpečnostní záchytné lano a upevněte jej na nosník, respektive upevňovací bod. Konec zavěste na článkový rychlouzávěr a pevně utáhněte pojistnou matici. Přístroj nesmí spadnout z výšky více jak 20 cm. Bezpečnostní lano, které bylo již jednou zatíženo pádem přístroje nebo, které je poškozeno, již nesmí být jako bezpečnostní lano použito.



NEBEZPEČÍ OHROŽENÍ ŽIVOTA!
Před prvním uvedením do provozu musí být zařízení zkontrolováno odborníky!

4. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Povinností provozovatele světelných efektů je pravidelné přezkoušení přístroje odborníkem. Jedná se o bezpečnostně – technické a strojné – technické kontroly minimálně každé čtyři roky, a to v plném rozsahu předávacího protokolu.

Provozovatel je povinen minimálně 1x do roka zkontrolovat scanner odborníkem.

Přitom se kromě jiného musí dbát na následující body:

- 1) Všechny šrouby, kterými je smontován přístroj a jeho části, musí pevně držet a nesmí u nich dojít ke korozi.
- 2) Na tělesu přístroje, upevnění a místě instalace (strop, zavěšení, nosník) nesmí být patrné žádné deformace.
- 3) Mechanicky pohyblivé části přístroje jako nosné hřídele, úchyty a podobné nesmí vykazovat žádné známky opotřebení (Např. odření materiálu nebo jakákoli poškození) a nesmí se nevyváženě otáčet.
- 4) Elektrické zakončení nesmí prokazovat žádné poškození, stárnutí materiálu (například pórovité vedení) nebo sedimentaci. Další, stanovené instrukce pro místo použití a samotné využití budou sledovány odborným montérem a objevené nedostatky ohledně bezpečnosti odstraněny.


Předepsané termíny kontrol:

- 1) Jednou do roka odborníkem.
- 2) Každé 4 roky odborníkem.
- 3) Před každým uvedením do provozu musí provozovatel přezkontrolovat správné fungování a možné poškození.

5. TECHNICKÁ DATA

Maximální nosnost	15 kg
Vlastní hmotnost:	0,5 kg
Maximální životnost:	10 let

POPIS VAROVNÝCH SYMBOLŮ A TECHNICKÝCH ZNAČEK

	Certifikát EU. Nahrazuje prohlášení o shodě a dokládá, že výrobek odpovídá všem legislativním ustanovením EU.
	Zákaz vyhazování do veřejného odpadu
	Jiné nebezpečí a varování
	Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
	Nebezpečí požáru
	Nebezpečí popálení
	Nebezpečí poškození sluchu
	Laserové záření
	Nebezpečí pádu přístroje
	Neotevírat kryt přístroje
	Vodě neodolný přístroj
	Přečíst si návod
	Nehořlavý povrch přístroje
	Přístroj je určen pro použití v interiéru
	Minimální vzdálenost přístroje od hořlavých materiálů
	Tepelná pojistka (maximální teplota)
	Uzemnění
	Polarita
	Dvojitě stínění síťového zdroje
	Oddělovací ochranný transformátor
	Ochrana povrchové teploty transformátoru
	Spotřebič třídy III – ve kterém se ochrana před úrazem elektrickým proudem zakládá na napětí bezpečným malým napětím (SELV)

Distribuce v CZ a SK:

HIH
partner vaší zábavy

HDT impex s. r. o.
Botanická 3
362 63 Karlovy Vary
E-mail: info@HDT.cz
www.HDT.cz

HDT SK, s.r. o.
Borekova 37
821 Bratislava
E-mail: info@HDTSK.sk
www.HDTSK.sk

Práva na technické změny bez předchozích oznámení vyhrazena. Tiskové chyby vyhrazeny a obrázky jsou pouze ilustrační.