



NÁVOD K POUŽITÍ

LED vánoční stromek



Uchovejte pro další použití!
Kopírování zakázáno

83500130-2 LED vánoční stromek 18-28 cm

Návod k obsluze



VAROVÁNÍ!

**Chraňte přístroj před vodou a vlhkostí
Odpojte přístroj od sítě před sejmutím krytu**

Pro vaši bezpečnost si, prosím, před použitím přístroje pozorně prostudujte tento uživatelský manuál.

Každá osoba, která přijde do kontaktu s přístrojem (ovládání, údržba, instalace, atd.) by měla

- mít příslušnou kvalifikaci
- dodržovat instrukce z tohoto manuálu
- uschovat manuál pro pozdější použití

ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali právě náš EUROLITE LED vánoční stromek. Budete-li se řídit instrukcemi tohoto manuálu, jsme si jisti, že váš přístroj bude bez problémů fungovat mnoho let. Rozbalte váš EUROLITE LED vánoční stromek. Ujistěte se, že přístroj nebyl poškozen během přepravy k vám. Jestliže zjistíte jakékoliv poškození přístroje, neuvádějte jej do provozu a okamžitě se obraťte na vašeho prodejce.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



POZOR!

**Dbejte zvýšené pozornosti při manipulaci s přístrojem!
Zařízení pracuje s životu nebezpečným elektrickým proudem!**

Toto zařízení opustilo naše prostory v naprosto perfektním stavu. Aby se tento stav zachoval a zajistil se tak bezpečný provoz, je nezbytně nutné, aby uživatel dodržoval bezpečnostní pokyny a varování. Berte prosím na vědomí, vše co je napsané v těchto bezpečnostních pokynech.

Důležité:

Na škody způsobené nerespektováním těchto bezpečnostních pokynů se nevztahuje záruka. Prodejce nepřijímá zodpovědnost za jakékoliv vady nebo problémy. Uchovávejte mimo dosah topných těles a jiných topných zdrojů! Pokud bylo zařízení vystaveno drastickým změnám teploty (např. po transportu), nezapínejte jej ihned. Kondenzace by jej mohla poškodit. Nechte přístroj vypnutý, do doby než nedosáhne pokojové teploty. Vezměte prosím na vědomí, že se na škody způsobené manuálními úpravami na přístroji nebo neoprávněné provozování nekvalifikovanými osobami, nevztahuje záruka. Uchovávejte mimo dosah dětí a nekvalifikovaných osob!

PROVOZNÍ PODMÍNKY

Tento produkt smí být provozován s přímým proudem 3-4,5 V a je určen pro vnitřní použití. Baterie jsou nebezpečné odpady, které je třeba zlikvidovat vhodným způsobem. Pokud je zařízení určené k likvidaci, baterie musí být ze zařízení odstraněny. Ujistěte se při vložení baterie, že póly jsou správně. Nikdy nenechávejte baterie volně ležet, hrozí riziko že je mohou děti nebo domácí zvířata spolknout. Při spolknutí okamžitě vyhledejte lékaře! Tekoucí nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit podráždění, pokud se dostanou do styku s pokožkou. V tomto případě použijte vhodné ochranné rukavice. Ujistěte se, že baterie nemůže být zkratována, vhozeny do ohně a opětovně nabíjeny. Existuje nebezpečí výbuchu! Nikdy nelijte žádné tekutiny na zařízení. Pokud by se jakákoliv kapalina přesto dostala do zařízení, okamžitě vyjměte baterii, a nechte přístroj zkontrolovat odborným servisním technikem předtím, než jej začnete znovu používat. Veškeré škody způsobené vniknutím tekutiny do zařízení nejsou předmětem záruky! Netřeste se zařízením. Vyhněte se používání hrubé síly k provozu přístroje. Neprovozujte přístroj v extrémně teplém prostředí (více než 30°C) nebo mimořádně nízkých (méně než 5°C) Chraňte před přímým sluncem (zejména v autě) a radiátory. Nedovolte provoz osobám, které nejsou způsobilé pro provoz zařízení. Většina škod je způsobena neodbornou obsluhou! Nikdy nepoužívejte rozpouštědla nebo agresivní čisticí prostředky za účelem vyčištění přístroje! Spíše používejte měkký a vlhký hadřík. Použijte prosím originální obal, pokud chcete zařízení přepravovat. Berte prosím na vědomí, že neoprávněné změny na zařízení jsou zakázány z bezpečnostních důvodů! Pokud toto zařízení bude provozováno jinak než je popsáno v této příručce, záruka zaniká. Poznámka: - Se spínačem ON/OFF, můžete přístroj zapnout a vypnout. Po připojení na místo do sítě se EUROLITE LED vánoční strom zapne automaticky a FC* program se spustí také automaticky. * FC = Fading Color: Nepřetržité vytrácení barev v daném časovém



Likvidace baterie!
Podívejte se prosím na vysvětlení podle Provozní podmínky.



UPOZORNĚNÍ NA LIKVIDACI BATERÍ
Prosím, správně likvidujte staré baterie.
Baterie jsou nebezpečný odpad a neměly by být likvidovány s běžným domovním odpadem!
Věnujte prosím staré a použité baterie do sběrného střediska ve vašem okolí.


TECHNICKÁ DATA:

Zařízení:	83500130	83500131	83500132
Napájení	3V DC	4.5V DC	4.5V DC
Spotřeba energie	max. 20 mA	max. 20 mA	max. 20 mA
Rozměry:	85 x 85 x 180 mm	105 x 105 x 235 mm	120 x 120 x 280 mm
Váha:	130 g	230 g	400 g

Potřeba baterií do LED vánočního stromu:

83500130	malé	3 x AAA 1.5V
83500131	střední	3 x AAA 1.5V
83500132	velké	3 x AA 1.5V

POPIS VAROVNÝCH SYMBOLŮ A TECHNICKÝCH ZNAČEK

	Certifikát EU. Nahrazuje prohlášení o shodě a dokládá, že výrobek odpovídá všem legislativním ustanovením EU.
	Zákaz vhazování do veřejného odpadu
	Jiné nebezpečí a varování
	Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
	Nebezpečí požáru
	Nebezpečí popálení
	Nebezpečí poškození sluchu
	Laserové záření
	Nebezpečí pádu přístroje
	Neotevírat kryt přístroje
	Vodě neodolný přístroj
	Přečíst si návod
	Nehořlavý povrch přístroje
	Přístroj je určen pro použití v interiéru
	Minimální vzdálenost přístroje od hořlavých materiálů
	Tepelná pojistka (maximální teplota)
	Uzemnění
	Polarita
	Dvojitě stínění síťového zdroje
	Oddělovací ochranný transformátor
	Ochrana povrchové teploty transformátoru
	Spotřebič třídy III – ve kterém se ochrana před úrazem elektrickým proudem zakládá na napětí bezpečným malým napětím (SELV)

Distribuce v CZ a SK:



Play with Us

HDT impex s. r. o.
Botanická 3
362 63 Karlovy Vary
E-mail: info@HDT.cz
www.HDT.cz

HDT SK, s.r. o.
Borekova 37
821 06 Bratislava
E-mail: info@HDTSK.sk
www.HDTSK.sk

Práva na technické změny bez předchozích oznámení vyhrazena. Tiskové chyby vyhrazeny a obrázky jsou pouze ilustrační.