

AV:link PBH-10 bezdrátová Bluetooth SD sluchátka

objednací číslo: SA100549 / SA100550 / SA100551 / SA100552 / SA100553 / SA100554

Bezdrátová dobíjecí sluchátka stačí jen spárovat přes Bluetooth s chytrým zařízením. Snadné ovládání přehrávání MP3 souborů pomocí tlačítek na obvodu levého sluchátka. Přehrávání MP3 a WAV souborů přímo z mikro SD karty (max. 32 GB, karta není součástí dodávky), kterou lze vložit do zabudovaného slotu přímo ve sluchátku. Integrované FM rádio a Handsfree pro příjem telefonních hovorů. Dobíjecí baterie má kapacitu až na 8 hodin přehrávání. Sluchátka poskytují příjemný poslech s dynamickými basy. Funkce "redukce okolního hluku" zvyšuje komfort poslechu a eliminuje okolní rušení přehrávání, proto se skvěle hodí pro použití v dopravních prostředcích apod. Sluchátka jsou velmi lehká a pohodlná, mají velmi kvalitní polstrování. Pro přepravu a uskladnění se snadno složí do přepravního vaku, který je společně s USB nabíjecím a audio kabely součástí balení. Dodáváno v několika atraktivních barvách.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



SA100549 tmavě šedá sluchátka / SA100550 černá sluchátka / SA100551 bílá sluchátka
SA100552 červená sluchátka / SA100553 modrá sluchátka / SA100554 růžová sluchátka

Děkujeme Vám za nákup bezdrátových sluchátek AV:link.

Před prvním použitím bezdrátových sluchátek si pečlivě přečtete tuto uživatelskou příručku. Při provozu respektujte veškerá bezpečnostní varování a pokyny k obsluze. Při nedodržení těchto varování a pokynů může dojít k poškození zařízení a ztrátě záručních podmínek! Během provozu sestavy zajistěte veškerá bezpečnostní opatření, aby nedošlo k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jinému poškození zdraví či majetku. Opravy zařízení smí provádět pouze oprávněné kvalifikované osoby nebo autorizovaný servis. Neodborné zásahy do přístroje mohou vést ke ztrátě záručních podmínek.

Tuto uživatelskou příručku uložte pro případné pozdější použití.



Změny technických parametrů a tiskové chyby vyhrazeny.
Obrázky jsou pouze ilustrační.



AV:link PBH-10 bezdrátová Bluetooth SD sluchátka

objednací číslo: SA100549 / SA100550 / SA100551 / SA100552 / SA100553 / SA100554

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A VAROVÁNÍ

- Tuto uživatelskou příručku udržujte v dobrém stavu pro případné další použití.
- Nepokoušejte se sluchátka sami opravovat. Po sejmutí krytu sluchátek a neautorizovanému zásahu do zařízení může dojít k jeho nevratnému poškození. To může vést ke ztrátě záručních podmínek.
- Tento výrobek je určen pouze pro vnitřní použití. Chraňte před vodou a vysokou vlhkostí, vysokými teplotami a přímým slunečním zářením.
- Sluchátka skladujete složená v přiloženém přepravním pouzdře.
- Po přepravě, skladování nebo pokud nebyla sluchátka delší dobu v provozu, aklimatizujte je před použitím na pokojovou teplotu. Uvnitř sluchátek může dojít ke kondenzaci vodních par.
- Nepokládejte na sluchátka kovové předměty ani nádoby s tekutinou.
- Neskladujte a neprovozujte sluchátka v blízkosti zdrojů tepla (např. topná tělesa, napájecí zdroje jiných elektrospotřebičů apod.).
- Neprovozujte sluchátka v blízkosti jiných elektronických zařízení, která mohou způsobovat rušení (např. rušení napájení, rušení audio signálu, rušení ovládacího signálu apod.).
- Se zařízením manipulujte vždy čistýma a suchýma rukama.
- Netlačte silou na ovládací prvky (vypínače, tlačítka, potenciometry apod.) a nevystavujte sluchátka mechanickému tlaku. Zajistěte volný přístup k ovládacím prvkům i propojovacím konektorům.
- Používejte pouze dodávané napájecí a propojovací kabely. Všechny propojovací kabely a jejich konektory musí být v bezvadném stavu.
- Nezapínejte a nevypínejte sluchátka v krátkých časových intervalech. Snižuje se tak jejich životnost.
- K čištění a údržbě bezdrátových sluchátek nepoužívejte čistící spreje ani chemikálie. Jejich zbytky způsobují usazování prachu, mastnoty a dalších nečistot. K čištění používejte suchý nebo navlhčený hadřík, který nepouští vlákna.
- Pokud je výrobek poškozen do té míry, že jsou viditelné jeho vnitřní součástky, nikdy zařízení nezapínejte. Ihned se obraťte se na vašeho prodejce nebo nejbližší autorizovaný servis.
- V případě závady se obraťte na Vašeho prodejce nebo autorizovaný servis. Neprovádějte zásahy do přístroje. V případě problémů se vždy poradte s odborníkem.
- Opravy smí provádět pouze autorizovaný servis nebo odborně proškolené a kvalifikované osoby. Pro opravu lze používat výhradně originální náhradní díly. Neprovádějte žádné zásahy do zařízení, může dojít k nevratnému poškození přístroje.
- Během přepravy a instalace zařízení věnujte zvýšenou pozornost varovným symbolům na obalu i zařízení. Uchovejte originální obal a polstrování pro bezpečný transport a skladování přístroje.

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI

- Bezdrátové připojení Bluetooth
- Potlačení okolního šumu (ideální pro potlačení hluku při cestování v dopravních prostředcích)
- Technologie dynamických basů
- Slot pro SD kartu (maximální kapacita 32 GB)
- Interní dobíjecí baterie s přehráváním až 8 hodin
- Zabudovaný handsfree mikrofon pro příjem telefonních hovorů
- Možnost složení pro skladování a transport

OBSAH BALENÍ

- 1x bezdrátová sluchátka AV:link PBH-10
- 1x stereofonní audio kabel Jack 3,5 mm; délka 1,2 metru
- 1x USB kabel pro dobíjení; délka 0,5 metru
- Pouzdro pro skladování a přenášení
- Uživatelská příručka




Změny technických parametrů a tiskové chyby vyhrazeny.
Obrázky jsou pouze ilustrační.



AV:link PBH-10 bezdrátová Bluetooth SD sluchátka

objednací číslo: SA100549 / SA100550 / SA100551 / SA100552 / SA100553 / SA100554

POPIS SLUCHÁTEK



1. Připojení / odpojení telefonu

V režimu Bluetooth stisknete toto tlačítko pro přijetí příchozího hovoru nebo pro zavěšení ukončeného hovoru. Pokud tlačítko stisknete dlouze během přehrávání skladby, vyvolá se poslední volané číslo. Během telefonního hovoru se přehrávání skladby pozastaví, po ukončení hovoru bude přehrávání aktuální skladby pokračovat automaticky.

2. Provozní režim / EQ

Dlouhým stisknutím tlačítka přepnete mezi provozním režimem Bluetooth, FM rádiem nebo MP3 přehrávačem. MP3 přehrávač lze použít pouze při vložení MicroSD karty. Během přehrávání libovolného obsahu můžete aktivovat zabudovaný ekvalizér krátkým stisknutím tohoto tlačítka a přepínat přednastavené režimy natural / pop / rock / jazz / klasic / bassboost.

3. Předchozí skladba / snížení hlasitosti

V režimu Bluetooth nebo MP3 přehrávače krátkým stisknutím tohoto tlačítka přepnete přehrávání na předcházející skladbu, dlouhým stisknutím snížíte hlasitost. V režimu FM tuneru přejdete krátkým stisknutím tlačítka na předchozí stanici.

4. Další skladba / zvýšení hlasitosti

V režimu Bluetooth nebo MP3 přehrávače krátkým stisknutím tohoto tlačítka přepnete přehrávání na následující skladbu a dlouhým stisknutím tlačítka zvýšíte hlasitost přehrávání. V režimu FM tuneru krátkým stisknutím tlačítka přejdete na další stanici.

5. Napájení / přehrávání / pozastavení / párování / skenování

Stiskněte a podržte toto tlačítko po dobu 2-3 sekund, dokud neuslyšíte zvukové upozornění na zapnutí nebo vypnutí sluchátek. Ve výchozím nastavení budou sluchátka po zapnutí automaticky nastavena do režimu párování Bluetooth a LED indikátor bude blikat modře a zeleně. Po připojení sluchátek k jinému Bluetooth zařízení se LED indikátor rozsvítí modře. Pokud bude potřeba znovu sluchátka spárovat s jiným zařízením, stiskněte a podržte tlačítko po dobu 2-3 sekund. Při párování se sluchátka zobrazují jako **AV:Link-PBH10**, jako párovací kód použijte **0000**. V provozním režimu Bluetooth nebo MP3 krátkým stisknutím tlačítka přehrajete a pozastavíte aktuální skladbu. V režimu FM rádia krátkým stisknutím tlačítka provedete skenování kanálů. Automaticky se uloží 12 nejsilnějších stanic. Uložené stanice pak lze vybrat stisknutím tlačítek 3 a 4.

6. Port MicroUSB

Tento konektor slouží pro nabíjení jednotky. Pro nabití sluchátek připojte USB kabel (součástí dodávky). Při prvním použití je třeba sluchátka nabít na plnou kapacitu. Během nabíjení LED indikátor svítí červeně, po úplném nabití zhasne. Při nízkém výkonu baterie bude LED indikátor blikat červeně. V tomto okamžiku sluchátka dobijte.

7. Konektor Jack 3,5 mm

Konektor pro připojení externího přehrávače pomocí kabelu Jack 3,5 mm (součástí dodávky).

8. Slot pro MicroSD kartu

Vložte MicroSD kartu pro přehrávání skladeb z paměťového média v provozním režimu MP3, maximální kapacita je 32 GB.



Respektujte varování a pokyny z této uživatelské příručky.

Doporučená provozní teplota zařízení: 5°C (41°F) až 35°C (95°F).



Přístroj je určen pro použití v interiéru.



Změny technických parametrů a tiskové chyby vyhrazeny.
Obrázky jsou pouze ilustrační.



AV:link PBH-10 bezdrátová Bluetooth SD sluchátka

objednací číslo: SA100549 / SA100550 / SA100551 / SA100552 / SA100553 / SA100554

TECHNICKÁ DATA

Napájení: zabudovaná dobíjecí Lithium-ion baterie
Doba přehrávání na baterii v Bluetooth režimu: až 4 hodiny
Doba přehrávání na baterii v režimu SD karty: až 8 hodin
Průměr reproduktoru: 40 mmØ
Frekvenční rozsah: 12 Hz – 22 kHz
Citlivost: 108 dB/mW
Impedance: 32 Ω při 1 kHz
Připojení: Bluetooth, Jack 3.5 mm stereo, MicroUSB pro dobíjení
Verze Bluetooth: 3.0
Dosah Bluetooth: až 10 metrů (přímá viditelnost)
Rozměry: 190 x 150 x 70 mm
Hmotnost: 142 g

POZNÁMKY:

.....

.....

.....

.....

.....



Tento výrobek byl certifikován značkou CE, která garantuje, že daný produkt je v souladu s legislativou Evropské unie. V případě neautorizovaných zákroků do přístroje může dojít ke ztrátě záručních podmínek! V případě problémů se obraťte na vašeho prodejce.



Tento přístroj je elektrozařízení, které nesmí být likvidováno s běžným komunálním nebo domácím odpadem. V souladu s platnou legislativou musí být elektrozařízení odevzdáno ve sběrném místě, které zajistí jeho zpětný odběr, přepravu a recyklaci nebo ekologickou likvidaci. V případě nejasností kontaktujte svého prodejce nebo místní úřady.

Neprovádějte sami žádné opravy a zásahy do přístroje, neprovádějte ani žádné technické úpravy zařízení. Došlo by ke ztrátě záručních podmínek! Záruka se nevztahuje na závady nebo škody způsobené nesprávným použitím přístroje, nedodržením varování a pokynů obsažených v této uživatelské příručce nebo na závady vzniklé zjevným mechanickým poškozením. Prodejce ani výrobce nenese odpovědnost za případné škody, technické závady a zranění osob způsobené nedodržením bezpečnostních doporučení a varování.

Distribuce v CZ a SK:



Play with Us

HDT impex s. r. o.
Botanická 3
362 63 Karlovy Vary
E-mail: info@HDT.cz
www.HDT.cz

HDT SK, s.r. o.
Borekova 37
821 06 Bratislava
E-mail: info@HDTSK.sk
www.HDTSK.sk



Změny technických parametrů a tiskové chyby vyhrazeny.
Obrázky jsou pouze ilustrační.

