



NÁVOD K POUŽITÍ

Série SMWA PA aktivní subwoofer



Uchovejte pro další použití!
Kopírování zakázáno

SA170751-5 QTX SMWA15-18 PA aktivní subwoofer,
15" _ 600 W

Návod k obsluze



Varování!

Chraňte reproboxy před deštěm, vlhkem a extrémními teplotami! Reproboxy nikdy neotvírejte a neprovádějte do nich neautorizované zásahy a úpravy!



Pro vaši bezpečnost si před použitím přístroje pozorně prostudujte tento uživatelský manuál!

Všechny osoby, které budou v kontaktu s přístrojem při instalaci, provozu a údržbě musí:

- být kvalifikovány
- postupovat podle tohoto návodu
- pokládat návod k obsluze za část produktu
- ponechat si návod k obsluze po celou dobu používání produktu
- předat návod dál k obsluze každému dalšímu majiteli či uživateli produktu
- každý dodatek návodu si aktualizovat pomocí internetu



Důležité:

Za škody, které vzniknou neopatrným, nekvalifikovaným zacházením a postupem, který se neshoduje s tímto návodem k užití, nepřebírá výrobce žádnou zodpovědnost! Neodborná manipulace, neautorizované zásahy do reproboxů a mechanická poškození mohou negativně ovlivnit případné reklamační řízení.

ÚVOD

Děkujeme Vám, že jste si vybrali sekundární skříňku ze řady QT. Než přistoupíte k jejímu používání, přečtěte si, prosím, tento manuál. Rozsah tohoto QT aktivního reproduktoru byl navržen, aby sloužil k mnoha různým aplikacím a poskytoval jasné a silné zesílení zvuku všude tam, kde je toho třeba. K Vašemu povšimnutí: Vaše podružná skříňka ze řady QT se dodává s více než jedním kabelovým přívodem dle IEC. Zkontrolujte, zda užíváte správného vodiče dle napětí a dalších údajů na výstupu.

Rozbalte váš nový reprobox QTX SMWA.

Ujistěte se, že reprobox nebyl poškozen během přepravy. Jestliže zjistíte jakékoliv poškození přístroje, neuvádějte jej do provozu a okamžitě se obraťte na vašeho prodejce. Pokud byl nástroj vystaven výrazným změnám teploty (např. při přepravě), nechte klávesy před zapnutím aklimatizovat na pokojovou teplotu. Kondenzace vody uvnitř přístroje by mohla způsobit jeho vážné poškození. Tento přístroj opustil dodavatelskou firmu v perfektním stavu. K udržení tohoto stavu přístroje a zajištění bezpečného provozu je nezbytně důležité dodržovat bezpečnostní instrukce a všechna varování uvedená v tomto manuálu.



Důležité:

Za škody, které vzniknou neopatrným, nekvalifikovaným zacházením a postupem, který se neshoduje s tímto návodem k užití, nepřebírá výrobce žádnou zodpovědnost! Neodborná manipulace, neautorizované zásahy do nástroje a mechanická poškození mohou negativně ovlivnit případné reklamační řízení.

Upozornění – varování

Chcete-li se vyhnout požáru anebo elektrošoku, nevystavujte skříňku vlhkosti, chraňte ji před deštěm. Ze stejného důvodu neodstraňujte víko. Uvnitř totiž není nic vyžadujícího od uživatele obsluhu.

Bezpečnost

- Než zapojíte napájení, zkontrolujte, zda napájecí napětí je správné a napájecí kabel a zástrčka v pořádku.
- Zabraňte přístupu vlhka a smetí do skřínky.
- Pokud je pojistka na napájení spálená, skříňku dejte k výměně kvalifikovanému personálu.

Umístění

- Chraňte skříňku před přímým slunečním zářením a nestavte ji poblíž tepelných zdrojů.
- Nepoužívejte skříňku ve vlhkém a zaprášeném prostředí.

Čistění

K čistění skřínky, panelu a ovladačů používejte hebkou látku a neutrálního čistidla. Abyste skříňku nepoškodili, nepoužívejte rozpouštědel k jejímu čistění.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Reproboxy jsou zhotoveny z hořlavých materiálů. Pro zvýšení bezpečnosti instalujte reproboxy na místo, ošetřené protipožárními látkami.



POZOR! NEBEZPEČÍ POŽÁRU!

**Některé materiály a součástky použité v tomto nástroji jsou vysoce hořlavé!
Zajistěte, aby místo instalace nástroje mělo nehořlavý povrch.**

Pozor! Reproboxy se mohou pohybovat především díky basovým úderům a vibracím. Nechtěné zavadění o reproboxy (ať DJem, hudebníky či obecně) nebezpečí pohybu reproboxů ještě zvyšuje. Z tohoto důvodu vždy reproboxy umísťujte na bezpečné místo (tj. na takové místo, kde je znemožněn přímý přístup nepovolaným osobám). Rozsah teploty prostředí pro optimální provoz přístroje je -5°C až $+45^{\circ}\text{C}$. Vyvarujte přístroj přímého slunečního záření (zvláště v autech) a topení a jiných zdrojů tepelného záření. Relativní vlhkost prostředí, ve kterém je umístěn přístroj nesmí překročit 50% při teplotě okolí 45°C . Přístroj smí být používán v nadmořské výšce od -20 do 2000 m. Místo instalace přístroje musí být pevné, rovné, stabilní, neklouzavé a ohnivzdorné.

Bezpečnostní pokyny pro aktivní modely reproboxů

Upozornění: Při provozu přístroje buďte opatrní. Při kontaktu s elektrickými vodiči může dojít k nebezpečnému poranění elektrickým proudem! Tento přístroj (aktivní modely reproboxů) je zařazen do bezpečnostní třídy I. Síťový kabel smí být připojen pouze do chráněné zásuvky. Zapojení přístroje na nesprávné napětí může vést k poškození přístroje, eventuálně ke zranění elektrickým proudem. Přístroj zapojujte ke zdroji až naposledy. Ujistěte se, že přístroj je zapojen do zásuvky správně. Nikdy nedovolte, aby došlo ke kontaktu síťového kabelu s ostatními kabelem. Buďte opatrní při zacházení s napájecími kabelem. Nikdy se nedotýkejte těchto dílů mokřima rukama. Může dojít ke smrtelnému zranění! Elektrické šňůry nikdy neohýbejte, nepřepínáte, nepřehříváte či jinak mechanicky nepoškozujete. Nepoužívejte zařízení u zdroje velkého tepla či chladu. Ignorování těchto zásad může vést k poškození elektrických šňůr, požáru či může dojít ke smrtelnému zranění. Nepoužívejte jiné kabely, než kabely určené výrobcem. Užívání nesprávných šňůr může vést ke smrtelnému zranění. Ujistěte se, že kabely nemají zářezy či jiné praskliny. Toto je nutné opět čas od času kontrolovat. Jestliže používáte prodlužovací kabely, ujistěte se, že jsou určeny na požadovanou výši proudu. Veškerá upozornění týkající se kabelů přístroje se pak vztahují i na prodlužovací kabeláž. Vždy vypínejte přístroj ze sítě, když není používán či pokud je čištěn. Nikdy napájecí kabel nevypojíte násilím. Může dojít ke zničení napájecího kabelu či zásuvky, což může vést ke smrtelnému zranění. Jestliže není možné přístroj vypojit přímo ze zásuvky či silnoproudým spínačem, musí být vypojen hlavním příívodem. Jestliže jsou přístroj či elektrická zásuvky zaprášeny, musí být přístroj odpojen od sítě a vyčištěn čistým hadrem. Prach může snižovat izolaci, což může vést ke smrtelnému zranění. Větší množství prachu uvnitř přístroje může být odstraněno pouze odborníky. Nikdy se nesmí dostat do styku tekutina se zásuvkou, kabely či přístrojem. I přestože se na či do přístroje dostalo malé množství tekutiny, je nutné ho urychleně vypojit. Toto opatření se vztahuje také, jestliže byl přístroj vystaven vysoké vlhkosti. Přestože přístroj funguje i po zasažení tekutinou, musí být prohlédnut specialistou. Voda může redukovat izolaci, což může vést ke smrtelnému zranění. Předtím než přístroj zapnete, ujistěte se, že veškeré ovládací prvky přístroje jsou na pozici „0“ nebo „min.“

Upozornění: Při zapnutí zvukové sestavy zapínejte koncový zesilovač jako poslední, naopak při vypnutí zvukové sestavy je nutné koncový zesilovač vypnout jako první. Stejná pravidla platí pro aktivní modely reproboxů, která mají vestavěný zesilovač. V reproboxech nejsou žádné součástky vyžadující údržbu. Případné opravy a seřízení musí být provedeny pouze autorizovanými osobami!

Varování! Reproboxy smí být obsluhovány pouze poučenými a proškolenými osobami.

Podmínky provozu přístroje (aktivní modely reproboxů):

Tyto reproboxy mohou být používány jak pro pevné instalace, tak pro oslavy, párty, konference a jiné mobilní či společenské akce. Reproboxy jsou určeny pro střídavé napětí $220 - 240$ V / 50 Hz.

V případě technických problémů se obraťte na Vašeho prodejce nebo nejbližší autorizované servisní centrum. Zapojení, revize a opravy svěřte odborníkům. Pozor na nebezpečí trvalého poškození sluchu. Informujte se o předpisech a normách ve Vaší zemi. Nepřekračujte povolené hodnoty!



RIZIKO POŠKOZENÍ ZDRAVÍ!

Při provozu zvukových zařízení (reproboxy, kytarová komba, sluchátka apod.) může dojít k poškození sluchu!

Nikdy nedávejte zvuk do pozice „max“. Jakmile je zvuk slyšitelně předimenzovaný, snižte hlasitost.

Nesprávným používáním zesilovačů a reproboxů můžete poškodit sluch!

Upozornění: tento manuál neinformuje vyčerpávajícím způsobem o bezpečnostních zásadách o hlasitém zvuku při venkovních produkcích. Zodpovědnost za vlastní zdraví a zdraví ostatních leží provozovateli přístroje.

Zvukové systémy mohou produkovat extrémně hlasité zvuky, což může vést k poškození či ztrátě sluchu. Zákonné normy pro užívání zesilovačů a reproboxů se v jednotlivých zemích liší. Uživatel se vždy musí informovat o zákonných normách v dané zemi a respektovat je při užívání zařízení. Vždy kontrolujte hladinu zvuku! Zvláště však při veřejných

produkcích (diskotékové produkce, koncerty atd.). Nikdy nepřekračujte povolené hladiny zvuku, které jsou pro Vás závazné! Poškození sluchu předimenzovaným a silným zvukem je považováno za fyzickou újmu na zdraví, což může být postihováno i zákonem. Za problémy spojené s nadměrným hlukem nese plnou zodpovědnost provozovatel produkce. V žádném případě nenese zodpovědnost ani výrobce, ani prodejce reproboxů.

UVEDENÍ DO PROVOZU

Před instalací reproboxů se ujistěte, že místo kde budou instalovány má alespoň 5x vyšší nosnost, než je hmotnost samotných reproboxů. Reprobox nesmí být nikdy instalován ve větší výšce než je 100 cm bez pevného uchycení a zajištění. Reproboxy mohou být umístěny na subwoofer pomocí distanční tyče, do stojanů na reproboxy a na nástěnné reproduktorové stojany. Nosnost těchto stojanů nesmí být nikdy překročena. Pro uchycení reproboxů na stativ či distanční tyč slouží vestavěné hnízdo ve spodní části boxů. Rozmístění satelitní reproduktorů musí být vždy rovnoměrné. Při umisťování a zajišťování reproboxů se ujistěte, že v okolí pracoviště není žádná jiná osoba.

Používejte reproboxy až po té, co jste si osvojili jejich funkce. Nekvalifikované osoby nesmí přístroj obsluhovat.

Nejvíce závad na přístrojích jsou způsobeny neodbornou manipulací!

Tento produkt není určen pro provozování v dopravních prostředcích! Reproboxy mohou být převáženy, avšak za zvýšené opatrnosti. Nepokládejte na reproboxy žádné těžké předměty. Pro čištění a údržbu reproboxů nepoužívejte žíraviny ani jiné agresivní látky. Používejte vlhký hadřík. Pokud bude přístroj používán jiným způsobem, než je uvedeno v tomto manuálu, může dojít k poškození přístroje! Neodbornou manipulací může však také dojít ke zkratům, požárům a jiným nebezpečným poraněním nadměrným zvukem či elektrickým proudem.

CHARAKTERISTIKA

- Řídicí program velkého výkonu
- Pouzdro s duálním portem
- Proměnlivý crossover kmitočet
- 35 mm pólově montované příslušenství
- Děrovaná ocelová mřížka

OVLÁDACÍ PANEL



1. INPUT LEVEL – ÚROVEŇ VSTUPU [knoflík] regulace hlasitosti na vstupu otáčením knoflíku
2. INPUT XLR – VSTUP [zásuvka] linky audioregulátoru
3. PHASE – FÁZE [přepínač] sklopením se invertuje fáze signálu
4. THRU – PROPOJENÍ, PROPUST [zásuvka, kolíky] vyvedení vyváženého audio signálu
5. FREQUENCY – FREKVENCE / KMITOČET [knoflík] nastavování zkřížení vypínací frekvence
6. POWER – NAPÁJENÍ [PŘEPÍNAČ] vypínač kontrolka napájení vypnuto / zapnuto
7. AC INPUT – VSTUP STŘÍDAVÉHO NAPĚTÍ [zásuvka, kolíky] vstup napájení a pojistka dle IEC

PROVOZ

S nejnižší úrovní vstupu a vypnutým přepínačem napájení připojte kabelem a zásuvkou dle IEC na vstupní kolíky. Připojte výstup z mixeru nebo kterýkoli signál na vstup prostřednictvím audioregulátoru. Pokud signál bude pokračovat k dalším aktivním amplionům, propojte je přes propust linky audioregulátoru. Začněte regulovat frekvenci ze střední polohy (šipka na regulátoru vzhůru – jako hodinová ručička v poledne nebo o půlnoci). Stiskněte přepínač napájení na „zapnuto“ a postupně zvyšujte úroveň vstupu, až bude slyšet z amplionu basový tón. Otáčejte regulátorem frekvence na vyšší hodnoty a zařaďte více středních frekvencí a otáčejte dolů, abyste vyloučili nejnižší frekvence. Nastavte regulátor frekvence na požadovaný tón (potřebnou výšku) a všimněte si, zda nižší nastavení nebudou potřebovat kompenzaci zvyšováním úrovně vstupu. Přepínač fáze může pomoci vyloučením amplionů, které jsou „mimo fázi“, zrušením každého jiného signálu. Správné nastavení tohoto přepínače se dosáhne podle toho, který dává nejhlasitější signál postupem pokus - omyl. Některé z nastavení může pomoci vyloučit zpětnou vazbu. Není-li tu žádný rozdíl v hlasitosti ani ve zpětné vazbě, ponechte spínač v nulové poloze (vypnuto). Když jde výkon dolů, abychom vyloučili velký hluk, stáhněte dolů úroveň výstupu dříve, než vypnete.

INSTALACE

Místo na umístění přístroje musí být pevné, rovné, stabilní, neklouzavé a ohnivzdorné. Nosnost plochy, kde je zařízení umístěno, musí být 5x vyšší než je hmotnost přístroje. Přístroj nesmí být umístěn výše než 100 cm nad zemí, pokud není dostatečně připevněn a zajištěn. Nainstaluje požadovaný počet reproboxů. Každý reprobox váží 25 kg a více musí být přemísťován alespoň 2 osobami. Při přenášení jednou osobou může dojít k poškození zdraví i reproboxu. Při instalaci reproboxů (např. na jevišti atp.) vždy dbejte na to, aby ostatní zvuková technika (např. mikrofony, kontrolní a mixážní pulty atd.) byla umístěna vzadu za reproboxy. Touto instalací zabráníte nechtěným zpětným vazbám. Pokud není tato instalace možná, vždy se snažte, aby byla tato technika od reproboxů umístěna co možná nejdále. Zpětná vazba může také vznikat při použití reproboxů jako monitorovací zvukový systém. Reproboxy umísťujte vždy na levou a pravou stranu místa produkce (jeviště, pódium apod.). Neumísťujte nikdy reproboxy doprostřed! Reproboxy by měly být instalovány tak, že se bude zvuk šířit nad hlavami posluchačů. Systém reproboxů by měl být instalován zhruba na úrovni očí posluchačů. Basy, středy a výšky by měly znít rovnoměrně jak vertikálně, tak horizontálně. Jen tímto způsobem lze zajistit, že frekvenční rozsahy probíhají synchronně, bez fázových posuvů.

Mějte vždy na paměti, že reproboxy musí být umístěny k posluchači nejbližší 3 metry. Nedodržení tohoto pokynu může vést k vážnému poškození sluchu! Zajistěte (i fyzicky) zónu 3 metrů!

Jak se vyvarovat zpětným vazbám:

Jeden z největších problémů při provozu reproboxů a zvukových sestav techniky jsou zpětné vazby. Zpětná vazba je rozpoznatelná díky charakteristickému pískotu a vrčení. Zpětná vazba vzniká nejčastěji tím, že je zvuk snímán do mikrofónů, následně zesílen reproboxy, jejichž zvuk je opět snímán mikrofony. Předpokladem pro vznik zpětné vazby je to, že signál reprodukován je mnohem silnější než signál původní. Zvuk zpětné vazby nikdy nepokrývá celý rozsah frekvence, ale jen jednu část, a to předimenzovaně. V praxi vzniká zpětná vazba nejčastěji při nevhodném použití mikrofónu v bezprostřední blízkosti reproboxu.

Hlasité zpětné vazby a zvuky vznikající nepříroznými nárazy do mikrofónů atp. Mohou zničit jak zařízení samotné, ale mohou ohrozit i Váš sluch! Doporučujeme Vám používat vhodné ekvalizéry, kompresory a limitery.

Upozornění: Jestliže používáte zvukovou techniku na veřejnosti, ujistěte se, že dodržujete veškeré platné zákony, normy, bezpečnostní řády atp. Tento návod nedává vyčerpávající informace. Řiďte se platnými normami ve vaší zemi. Místo, kde jsou umístěny reproboxy musí unést po dobu 1 hodiny alespoň 5x větší hmotnost, než-li je váha reproboxů. Uchycení reproboxů musí být vždy jištěno (pro zajištění boxů je vhodné použít jisticí lanka a řetězy)! Nosnost těchto zařízení by měla odpovídat alespoň 10-ti násobku hmotnosti jištěného produktu. Nepoužívejte poškozená lanka nebo řetězy!

Provozovatel produkcí musí zajistit revizi a kontrolu zvukového systému odborníkem před začátkem produkce. Zařízení by mělo být kontrolováno odborníkem každé 4 roky, každý rok by však mělo být zařízení kontrolováno poučenou osobou.

Reproboxy by měly být instalovány mimo místa, kde lidé chodí či sedí.

POZOR! Neodoborná instalace (zvláště neodoborné zavěšení reproboxů) může vést ke zranění osob a poškození věcí.

POZOR! Reproboxy (zvláště visící) nesmí spadnout a způsobit zranění. Jestliže si nejste jisti zabezpečením reproboxů, svěřte montáž odborníkům.

Instalace do stojanů

Reproboxy mohou být instalovány do držáků a stojanů, jen tehdy pokud jsou vybaveny úchytnými hnízdy.

Reproboxy smí být instalovány na rovném podkladu s maximální výchylnou 5°.

POZOR! Padající reproboxy ze stativu či pevné instalace mohou způsobit zranění.

Na satelitní systém či stojany mohou působit okolní vlivy (např. vítr, mírné otřesy půdy atp.). Proto je nutné dodržovat již zmíněné hodnoty nosností těchto zařízení.

Jestliže jsou používány dlouhé spojovací kabely, musí být místo zajištěno před nepovolanými osobami.

Při manipulaci s teleskopickými tyčemi je nutno zajistit místo instalace. Teleskopické tyče musí být sekundárně zajištěny.

Stojany nesmí být instalovány v bezprostřední blízkosti osob.

Stojan musí udržet i nechtěné otřesy – a to i v případě požáru!

Osoba instalující stojan zodpovídá za to, že hodnoty nosností byly dodrženy.

Zvláštní pozornosti se musí dbát zvláště, jsou-li v blízkosti stojanů další lidé. Musí být zaručeny všechny bezpečnostní pokyny.

Všechny osoby manipulující se stojany a závěsnými zařízeními musí být poučeny a seznámeny s tímto návodem.

Reproboxy jsou vybaveny gumovými protiskluzovými nožkami.

POZOR! Pozor při instalaci na kluzkých místech! Nožky stojánu v tomto případě musí být trvale uchyceny na podložku, eventuálně zajištěny jiným vhodným protiskluzovým zařízením.

Instalace na zeď

Reprobox smí být nainstalován na zeď pouze za předpokladu, že je vybaven odpovídajícím hnízdem pro uchycení držáku.

Vhodný držák na stěnu:

Nástěnný držák na reproboxy s hnízdem č. 60004610

Nástěnný držák na reproboxy s hnízdem č. 60004620

Jestliže používáte nástěnný držák, musí být reprobox vždy zajištěn jistíci lanky. Místo instalace musí mít 10x větší nosnost, než samotné zařízení!

Trvanlivost a spolehlivost instalace velmi záleží na materiálu podložky (dřevo, beton apod.). Z tohoto důvodu musí být rozhodnuto, jakým způsobem bude nástěnný držák uchycen. Vždy se zeptejte specialisty na správný postup (jaký druh šroubů, kotev, skob atd.).

Pro jištění reproboxů používejte závěsné oko.

Očko M8 č. 30001165

Postup instalace reproboxu na stěnu:

Krok 1: Na nástěnném držáku jsou 4 otvory.

Krok 2: Umístěte držák na pomyslné místo instalace.

Krok 3: Označte přes otvory místa pro vyvrtání otvorů.

Krok 4: Vyvrtejte otvory dle znamének.

Krok 5: Držte držák na zdi a utahujte ho ke zdi.

Krok 6: Vložte očko na jeden ze závitů a zafixujte jej.

Krok 7: Nainstalujte reprobox.

Krok 8: Nainstalujte jistící lanko na stojan a ved'te otvorem přes očko k reproboxu.

Životnost držáku nesmí být nikdy překročena!

PROVOZNÍ INFORMACE

Předtím, než-li bude zařízení připojeno ke zdroji, ujistěte se, že reprobox není připojen k vyššímu napětí, než-li je uvedeno. Zapněte přístroj. Po zapojení reproboxu, čekejte 8 – 10 sekund, až po té zvyšujete hlasitost.

Při činnosti reproboxů kontrolujte kvalitu zvuku. Nesmíte slyšet žádný šum. Pokud jej slyšíte, znamená to, že zesilovač či reprobox je předimenzovaný. To může vést ke zničení zařízení. Jestliže jsou znatelné šумы, ihned snižte zvuk! Pokud zničíte Vaše zařízení přetížením, nebude možné uplatnit záruční reklamaci. Hladinu zvuku regulujte a kontrolujte pomocí ukazatelů. Pokud chcete zařízení vypnout, vypněte nejprve zvukový signál a až následně reproboxy. Vyhněte se tak nebezpečnému zvukovému nárazu, který může poškodit reproboxy.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Provozovatel musí nechat prohlédnout zařízení každé 4 roky. Každý rok musí být zařízení prohlédnuto poučenou osobou.

Při prohlídce musíte mít na paměti, že:

- 1) Všechny šrouby jsou pevně utáhnuty a nejsou zrezivělé.
- 2) Na zařízení nesmí být viditelné žádné deformace a poškození.
- 3) Napájecí a propojovací kabely nesmí být poškozeny. Stabilita uchycení musí být ověřena odborníkem.

Životu nebezpečné! Odpojte od zdroje proudu i signálu před započetím údržby či opravy!

Doporučujeme pravidelné čištění zařízení. Používejte měkký navlhčený hadřík. Nikdy nepoužívejte alkohol či rozpouštědla!

Uvnitř přístroje nejsou kromě pojistky žádné součástky, které vyžadují údržbu. Údržbu a opravy přenechejte technikům autorizovaného servisu!

Výměna pojistky:

V případě, že praskne pojistka, musíte ji vyměnit za pojistku stejného typu a hodnoty.

POZOR! Před výměnou pojistky vypněte přístroj ze zdroje.

Postup:

1. Otevřete šroubovákem schránku s pojistkou.
2. Vyjměte starou pojistku.
3. Vložte novou pojistku.
4. Vložte držák pojistky zpět do přístroje.

Jestliže jsou slyšitelné vady, pokuste použít jiný zvukový signál. Pokud jsou vady slyšitelné i nadále, nedávejte přístroj opět do provozu a kontaktujte Vašeho prodejce.



ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

žádný výstup, kontrolky nesvítí	kontrola: vypínač napájení zapnutý?
	Kontrola: napájecí kabel a zástrčky v pořádku a připojeny?
Kontrolka napájení svítí, žádný zvuk z vnějších výstupů	kontrola: signální zásuvky v pořádku a správně propojeny
	kontrola: otočením regulátoru frekvence
	kontrola: vstupní signál obsahuje basy, aby přecházely do skřínky?
	kontrola: vstupní hlasitost není zcela dole

TECHNICKÉ ÚDAJE

Modely	15 A	18 A
Napájení	220-240 V stř 50/60 Hz (IEC)	
Frekvence	40 -150 Hz	
Připojení	Linka audioregulátoru zapnuta / vypnuta	
Rozměr reproduktoru / odpor	38 cm / 8 Ohm	45 cm / 8 Ohm
Maximální výkon	600 W	1 Kw
Rozměry	515 * 420 * 615 mm	585 * 475 * 675 mm
Hmotnost	22 kg	29 kg

POPIS VAROVNÝCH SYMBOLŮ A TECHNICKÝCH ZNAČEK

	Certifikát EU. Nahrazuje prohlášení o shodě a dokládá, že výrobek odpovídá všem legislativním ustanovením EU.
	Zákaz vhazování do veřejného odpadu
	Jiné nebezpečí a varování
	Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
	Nebezpečí požáru
	Nebezpečí popálení
	Nebezpečí poškození sluchu
	Laserové záření
	Nebezpečí pádu přístroje
	Neotevírat kryt přístroje
	Vodě neodolný přístroj
	Přečíst si návod
	Nehořlavý povrch přístroje
	Přístroj je určen pro použití v interiéru
	Minimální vzdálenost přístroje od hořlavých materiálů
	Tepelná pojistka (maximální teplota)
	Uzemnění
	Polarita
	Dvojitě stínění síťového zdroje
	Oddělovací ochranný transformátor
	Ochrana povrchové teploty transformátoru
	Spotřebič třídy III – ve kterém se ochrana před úrazem elektrickým proudem zakládá na napětí bezpečným malým napětím (SELV)

Distribuce v CZ a SK:



Play with Us

HDT impex s. r. o.
Botanická 3
362 63 Karlovy Vary
E-mail: info@HDT.cz
www.HDT.cz

HDT SK, s.r. o.
Borekova 37
821 06 Bratislava
E-mail: info@HDTSK.sk
www.HDTSK.sk

Práva na technické změny bez předchozích oznámení vyhrazena. Tiskové chyby vyhrazeny a obrázky jsou pouze ilustrační.