



NÁVOD K POUŽITÍ

LS-1000 Připínací mikrofon



Uchovejte pro další použití!
Kopírování zakázáno

13056020 Omnitronic LS-1000 XLR

Návod k obsluze



VAROVÁNÍ!

Chraňte tento přístroj před deštěm a vlhkem!
Vždy před otevřením odpojte přístroj od sítě!



**PRO VAŠI VLASTNÍ BEZPEČNOST, SI PROSÍM PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE
PEČLIVĚ PROSTUDUJTE TENTO NÁVOD K OBSLUZE!**

Všechny osoby, které budou v kontaktu s přístrojem při instalaci, provozu a údržbě, by měli:

- být náležitě kvalifikováni
- postupovat podle tohoto návodu
- respektovat tento návod jako součást výrobku
- uchovat tento návod během používání výrobku
- předat návod dalšímu uživateli nebo majiteli
- zajistit, aby byly do návodu zahrnuty všechny dodatky

1. ÚVOD

Těší nás, že jste se rozhodli pro náš připínací mikrofon OMNITRONIC LS-1000. . Pokud budete dbát následujících pokynů, jsme si jisti, že se budete po dlouhý čas těšit z Vašeho nákupu.

Vyjměte OMNITRONIC LS-1000 z balení.

Před prvním uvedením do provozu prosím zkontrolujte, zda na přístroji nejsou zjevné vady způsobené transportem.

Pokud odkryjete nějaké závady, neuvádějte přístroj do provozu a spojte se prosím s Vaším prodejcem.

1.1 Vlastnosti

Nenápadný kravatový mikrofon

K přichycení na kravatu, košili nebo límeček uživatele • K vysoce kvalitnímu snímání řeči pro veřejné projevy, divadlo nebo obchodní prezentace • Připojení k vysílačce přes 3-pólovou Mini-XLR-zástrčku • Dodáván včetně pěnové ochrany proti hlasitému dýchání • Pouze 20 g váhy

2. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Tento přístroj opustil naši firmu v perfektním stavu. K udržení tohoto stavu a k zajištění bezpečného provozu, je zcela nezbytné řídit se bezpečnostními pokyny a varováními uvedenými v tomto návodu.



Důležité:

Závady vzniklé nedodržováním pokynů, uvedených v tomto návodu k obsluze, nejsou předmětem záruky.

Prodejce neponese zodpovědnost za takto vzniklé závady.

Nenechávejte přístroj v blízkosti topení a jiných zdrojů tepla.

Byl-li přístroj vystaven náhlým změnám teploty, nikdy ho hned nezapínejte. V přístroji se mohla kondenzací vytvořit voda, která by váš přístroj poškodila. Ponechte přístroj vypnutý, dokud nedosáhne pokojové teploty!

Upozorňujeme Vás na to, že na škody vzniklé neodborným zásahem se nevztahují podmínky záruky.

Chraňte před dětmi a nepovolanými osobami!

3. PROVOZNÍ PODMÍNKY

Tento přístroj je robustní hlavový mikrofon pro vysoce kvalitní snímání hlasu a řeči. Tento výrobek je určen pro připojení k 1,5-10 V stejnosměrnému napětí přes vhodnou vysílačku a je výlučně koncipován pro použití ve vnitřních prostorách.

Netřeste s přístrojem. Při instalaci a provozu se vyvarujte použití hrubé síly.

Neuvádějte přístroj do provozu při extrémních vedrech (přes 35° C) nebo při teplotě nižší než 5° C . Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření (též při transportu v uzavřených vozech) a přímým zdrojům tepla.

Nedovoľte používání přístroje osobám bez potřebné kvalifikace. Nejčastější poškození jsou způsobena neodborným zacházením!

K čištění přístroje nikdy nepoužívejte rozpouštědla a jiné agresivní roztoky. Použijte raději měkkou, navlhčenou látku.

V případě převozu přístroje používejte vždy originální obal.

Uvědomte si prosím, že svévolné úpravy přístroje jsou z bezpečnostních důvodů zakázány.

Pokud budete používat přístroj jinak, než jak je uvedeno v návodu, může to vést ke škodám na výrobku a k zániku záruky.

4. POPIS



- (1) Mikrofonní vložka
- (2) Příchytka
- (3) Připojná vidlice
- (4) Pěnová ochrana

5. PŘIPOJENÍ



- 1) Připevněte mikrofon na kravatu, košili nebo límeček. 2) Připojte přípojné vedení k Vaší vysílači. 3) V případě, že jsou na aparatuře na ozvučení slyšet šumy při dýchání nebo „Pop“ – ruchy, nasadte na mikrofon dodávanou pěnovou ochranu.

6. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Přístroj musí být pravidelně čistěn od nečistot, jako je prach apod. K čištění použijte měkkou, navlhčenou látku.


V žádném případě nepoužívejte alkohol nebo rozpouštědla!

Uvnitř přístroje nejsou žádné opravitelné součástky. Údržbu a opravy přenechejte technikům autorizovaného servisu.

7. TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ:	Jednosměrný přípnací mikrofon
Směrová charakteristika:	Kardínoidní charakteristika
Citlivost:	-70 dB (+/- 3 dB)
Frekvenční přenos:	100 - 12 000 Hz
Provozní napětí:	1.5 V - 10 V
Spotřeba proudu:	ca. 0,5 mA
Délka kabelu:	ca. 1 m
Připojení:	přes 3-pólovou Mini-XLR-zástrčku
Rozměry:	45 x 13 mm
Váha:	20 g

POPIS VAROVNÝCH SYMBOLŮ A TECHNICKÝCH ZNAČEK

	Certifikát EU. Nahrazuje prohlášení o shodě a dokládá, že výrobek odpovídá všem legislativním ustanovením EU.
	Zákaz vyhazování do veřejného odpadu
	Jiné nebezpečí a varování
	Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
	Nebezpečí požáru
	Nebezpečí popálení
	Nebezpečí poškození sluchu
	Laserové záření
	Nebezpečí pádu přístroje
	Neotevírat kryt přístroje
	Vodě neodolný přístroj
	Přečíst si návod
	Nehořlavý povrch přístroje
	Přístroj je určen pro použití v interiéru
	Minimální vzdálenost přístroje od hořlavých materiálů
	Tepelná pojistka (maximální teplota)
	Uzemnění
	Polarita
	Dvojitě stínění síťového zdroje
	Oddělovací ochranný transformátor
	Ochrana povrchové teploty transformátoru
	Spotřebič třídy III – ve kterém se ochrana před úrazem elektrickým proudem zakládá na napětí bezpečným malým napětím (SELV)

Distribuce v CZ a SK:

HIH
partner vaší zábavy

HDT impex s. r. o.
Botanická 3
362 63 Karlovy Vary
E-mail: info@HDT.cz
www.HDT.cz

HDT SK, s.r. o.
Borekova 37
821 Bratislava
E-mail: info@HDTSK.sk
www.HDTSK.sk

Práva na technické změny bez předchozích oznámení vyhrazena. Tiskové chyby vyhrazeny a obrázky jsou pouze ilustrační.