

eurolite

NÁVOD K POUŽITÍ

Plasma disk



Uchovejte pro další použití!
Kopírování zakázáno

8060011B-36 Plasma disk

Návod k obsluze



POZOR!

**Chraňte tento přístroj před deštěm a vlhkem!
Před otevřením odpojte přístroj ze sítě!**

Pro vaši bezpečnost si prosím před použitím přístroje pečlivě prostudujte tento návod k obsluze!

Všechny osoby, které budou v kontaktu s přístrojem při instalaci, provozu a údržbě, by měly:

- být kvalifikované
- postupovat podle tohoto návodu
- pokládat návod k obsluze za část produktu
- ponechat si návod k obsluze po celou dobu používání produktu
- předat dál návod k obsluze každému dalšímu majiteli nebo uživateli produktu
- stáhnout si z internetu poslední verzi návodu

ÚVOD

Těší nás, že jste se rozhodli pro plazma disk EUROLITE. Když budete dodržovat následující pokyny, jsme si jisti, že budete mít radost z tohoto nákupu po dlouhou dobu.

Vyjměte plazma disk z obalu.

Vlastnosti

Plazma disk v praktickém malém formátu! Kmitající blesky probleskují plazma diskem • Vestavěný mikrofon řídí záblesky • S 3-stupňovým přepínačem: ON – statické světlo, OFF - vypnuto, SOUND – Hudbou řízený pohyb paprsků • Cca. od 15 cm veliký disk je naplněn krystaly, které usměrňují paprsky napříč diskem • Při dotyku sjedou blesky přímo na místo, kde se disku dotknete • Vhodný napájecí zdroj (DC 12 V) a 12V kabel je přiložen

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



POZOR!

Bud'te obzvlášť opatrní při styku s nebezpečným síťovým napětím. U tohoto napětí může dojít ke smrtelnému zasažení elektrickým proudem!

Tento přístroj opustil naši firmu v perfektním bezpečnostně technickém stavu. K udržení tohoto stavu a k zajištění bezpečného provozu je zcela nezbytné řídit se bezpečnostními pokyny a varováními, uvedenými v tomto návodu.



Důležité:

Závady, vzniklé nedodržováním pokynů, uvedených v tomto návodu k obsluze, nejsou předmětem záruky. Prodejce neponese zodpovědnost za takto vzniklé závady.

Síťovou zástrčku zapojte vždy jako poslední. Přesvědčte se, že je síťový vypínač nastaven na „OFF“, když připojujete přístroj do sítě. Chraňte přístroj před zdroji tepla, jako jsou topná tělesa nebo topné ventilátory. Byl-li přístroj vystaven náhlým změnám teploty, nikdy ho hned nezapínejte. V přístroji se mohla kondenzací vytvořit voda, která by váš přístroj poškodila. Ponechte přístroj vypnutý, dokud nedosáhne pokojové teploty. Tento přístroj je zařazen do bezpečnostní třídy III. Přístroj nesmí být nikdy používán bez vhodného transformátoru. Při nepoužívání a před každým čištěním odpojte přístroj ze sítě. Upozorňujeme, že na škody, vzniklé manuálními úpravami na přístroji se nevztahují podmínky záruky. Chraňte před dětmi a laiky! V přístroji nejsou žádné součástky, vyžadující údržbu. Případné opravy a seřízení musí být provedeny jen autorizovaným servisem!

PROVOZNÍ PODMÍNKY

U tohoto přístroje se jedná o efektní těleso, kterým lze vytvářet dekorativní světelné efekty. Tento přístroj je určen pro připojení ke zdroji 12V DC a je určen pouze k provozu v místnostech. Přístroj lze provozovat jen s přiloženým adaptérem. Síťový adaptér odpovídá bezpečnostní třídě 2 a svítidlo odpovídá třídě ochrany III. Světelné efekty nejsou určeny pro dlouhodobý provoz. Myslete na to, že důsledné dodržování provozních přestávek zvyšuje životnost přístroje. Nestavte žádné nádoby s tekutinou, které se mohou snadno převrhnout na přístroj nebo do jeho blízkosti. Když přeci jen vnikne do vnitřku přístroje tekutina, ihned ho odpojte od sítě. Před tím, než ho znovu použijete, nechte přístroj přezkoušet kvalifikovaným odborníkem. Na závady, vzniklé vniknutím tekutiny do přístroje se nevztahují podmínky záruky. Při uvedení přístroje do provozu se vyvarujte otřesům a jakéhokoliv použití násilí. Při výběru

vhodného místa pro umístění přístroje zajistěte, aby nebyl přístroj vystaven zvýšenému teplu, vlhkosti a prachu. V okolí přístroje by neměly být žádné další kabely. Ohrozili byste tím sebe i ostatní! Neprovazujte přístroj za extrémních teplot (přes 35 °C, pod 5 °C). Chraňte přístroj před přímým slunečním zářením (též při převozu v uzavřených autech) a topnými tělesy. ---m Grafická značka  0.5 m označuje minimální odstup od osvětlených předmětů. Maximální okolní teplota T_a nesmí být nikdy překročena.

Přístroj uveďte do provozu až poté, co se seznámíte s jeho funkcemi! Nedovolte používat přístroj osobám, které se s ním neseznámili. Nejčastější poškození jsou způsobena neodborným zacházením! Přístroj nikdy nečistěte rozpouštědlem nebo silnými čistícími prostředky, ale použijte měkký navlhčený hadřík. Při převozu přístroje používejte vždy originální obal. Svévolné úpravy přístroje jsou z bezpečnostních důvodů zakázány. Osoby s citlivým nebo nemocným nervovým systémem, jakož i děti do 7 let se nesmí tohoto přístroje dotýkat, popř. ho provozovat. Přístroj nesmí být používán v blízkosti lékařských přístrojů (např. dializační přístroje). Provoz přístroje může rušit funkce zobrazovacích jednotek (např. monitor počítače).

V případě, že přístroj bude používán jiným způsobem, než jak je uvedeno v této uživatelské příručce, může dojít k jeho poškození a k zániku záruky. Kromě toho se můžete vystavit nebezpečí úrazu elektrickým proudem, požáru apod.

INSTALACE

Postavte přístroj na rovnou plochu.

Pomocí adapteru nebo zástrčky připojte plazma disk do sítě (v Auto).

OVLÁDÁNÍ

Když máte přístroj připojen do sítě, zahájí plazma disk provoz.

Na zadní straně plazma disku je 3-stupňový přepínač s následujícími funkcemi:

ON Statické světlo
OFF Vypnuto
SOUND Hudbou řízený pohyb záblesků

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA



ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ!

Před prováděním udržovacích prací odpojte přístroj ze zásuvky!

Přístroj musí být pravidelně čištěn od nečistot, jako je prach apod. K čištění použijte měkký, navlhčený hadřík.

V žádném případě nepoužívejte alkohol nebo rozpouštědla! V přístroji nejsou žádné součástky, vyžadující údržbu.


Případné opravy a seřízení musí být provedeny jen autorizovaným servisem! Pokud použijete náhradní díly, použijte jen originální díly. Když je připojovací kabel přístroje vadný, musí ho nahradit autorizovaný specializovaný obchod.

Pokud máte nějaké dotazy, je vám váš prodejce kdykoliv rád k dispozici.

TECHNICKÁ DATA

Napájení (příloženým síťovým kabelem):	230 V AC, 50 Hz ~ (12V DC)
Příkon:	12 W
Řízení hudbou:	Vestavěným mikrofonom

POPIS VAROVNÝCH SYMBOLŮ A TECHNICKÝCH ZNAČEK

	Certifikát EU. Nahrazuje prohlášení o shodě a dokládá, že výrobek odpovídá všem legislativním ustanovením EU.
	Zákaz vhazování do veřejného odpadu
	Jiné nebezpečí a varování
	Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
	Nebezpečí požáru
	Nebezpečí popálení
	Nebezpečí poškození sluchu
	Laserové záření
	Nebezpečí pádu přístroje
	Neotevírat kryt přístroje
	Vodě neodolný přístroj
	Přečíst si návod
	Nehořlavý povrch přístroje
	Přístroj je určen pro použití v interiéru
	Minimální vzdálenost přístroje od hořlavých materiálů
	Tepelná pojistka (maximální teplota)
	Uzemnění
	Polarita
	Dvojitě stínění síťového zdroje
	Oddělovací ochranný transformátor
	Ochrana povrchové teploty transformátoru
	Spotřebič třídy III – ve kterém se ochrana před úrazem elektrickým proudem zakládá na napětí bezpečným malým napětím (SELV)

Distribuce v CZ a SK:



HDT impex s. r. o.
 Botanická 3
 362 63 Karlovy Vary
 E-mail: info@HDT.cz
 www.HDT.cz

HDT SK, s.r. o.
 Borekova 37
 821 06 Bratislava
 E-mail: info@HDTSK.sk
 www.HDTSK.sk

Práva na technické změny bez předchozích oznámení vyhrazena. Tiskové chyby vyhrazeny a obrázky jsou pouze ilustrační.